


# Cara Mengatur Sambungan Printer


1. Pilih menu pengaturan printer



2. Pastikan bluetooth di device anda nyala

3. Silahkan pilih printer yang akan disambungkan

4. Pilih tombol Sambungkan dan tunggu sebentar



5. Jika printer berhasil tersambung maka ada pesan printer berhasil disambungkan dan lampu indikator device printer berwarna biru yang menandakan sudah tersambung dengan hp anda.

