


XP3	
RST_M3	5
Fault_M3	6
PWM_C_M3	3
EN_M3	2
Sleep_M3	1
XP4	
PWM_A_M3	1
PWM_B_M3	2
VCC_12V	3
GND	6



Инд. № подл.	Подп. и дата
Инд. № аудл.	
Взам. инд. №	
Подп. и дата	
Инд. № подл.	