

## Como instalar GHDL

1. Descarga el archivo ZIP con la versión más reciente de GHDL.
2. Extrae el ZIP en el C: de tu computadora.
3. Abre la terminal como administrador.
4. Corre el comando `set GHDL=(direccion de tu archivo exe de GHDL dentro de la carpeta bin)`
5. Corre el comando `set path=%path%;%GHDL%`
6. corre el comando `setx path %path%(dirección de tu archivo exe de GHDL dentro de la carpeta bin)`
7. La terminal te regresara un mensaje de éxito.
8. Para probar que está funcionando correctamente, corre el comando `GHDL --help`.