


Εγχειρίδιο χρήστη (user manual)

Πίνακας περιεχομένων


1. [Έξυπνη παπουτσοθήκη](#) (**Smart shoe rack**)
2. [Έξυπνη σκούπα](#) (**Smart broom**)
3. [Έξυπνα φώτα](#) (**Smart lights**)
4. [Πλάνο ημέρας](#) (**Daily Plan**)
5. [Εξυπνα ταΐστρα](#) (**Smart pet feeder**)

Έξυπνη παπουτσοθήκη

Για να χρησιμοποιήσετε την έξυπνη παπουτσοθήκη επιλέξτε από την αρχική οθόνη το κουμπί **Smart shoe rack**.



Πατώντας το κουμπί **Smart shoe rack** θα μεταφερθείτε στην φόρμα **Smart Shoe Rack**, απο την οποία θα μπορείτε να διαχειριστείτε την έξυπνη παπουτσοθήκη σας και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες της.



Στην οθόνη σας θα εμφανιστεί η φόρμα **SmartShoeRack** που βλέπετε αριστερά η οποία έχει τέσσερα κουμπια για τις έξι διαφορετικές λειτουργίες της έξυπνης παπουτσοθήκης οι οποίες είναι:

1. Την έξοδο από την οθόνη αυτή για την επιστροφή στην αρχική οθόνη. (**Exit**)
2. Την εύρεση κατάλληλου παπουτσιού με βάση το πλάνο ημέρας. (**Find proper shoes**).
3. Προβολή όλων των ζευγαριών παπουτσιών που έχετε στην παπουτσοθήκη σας (**WatchAllShoes**).
4. Αναζήτηση ενός συγκεκριμένου ζευγαριού παπουτσιών από αυτά που υπάρχουν στην παπουτσοθήκη σας (**Search**).
5. Διαγραφή ενός συγκεκριμένου ζευγαριού παπουτσιών από την παπουτσοθήκη σας (**Delete**).
6. Προσθήκη ενός καινούριου ζευγαριού παπουτσιών στην παπουτσοθήκη σας (**Insert**).



Πατώντας το κουμπί **Exit** που στο πάνω αριστερά μέρος της οθόνης σας, θα μεταβείτε στην αρχική οθόνη της εφαρμογής.



Πατώντας το κουμπί **Find proper shoes** που στο πάνω δεξιά μέρος της οθόνης σας, θα εμφανιστεί στην οθόνη το κατάλληλο παπούτσι με βάση το πλάνο ημέρας.




Η οθόνη που θα εμφανιστεί θα έχει μορφή όπως την δίπλα εικόνα.



Πατώντας το κουμπί **Exit**, που βρίσκεται στο πάνω αριστερά μέρος της οθόνης, θα μεταβείτε στην προηγούμενη οθόνη.




Στο κέντρο της οθόνης θα σας εμφανίζεται το η εικόνα του κατάλληλου ζευγαριού παπουτσιών απο την παπουτσοθήκη σας




Κάτω από την εικόνα εμφανίζονται τα χαρακτηριστικά του ζευγαριου αυτού, τα οποία είναι:

- Το (Nickname) ψευδώνυμο του

- Το (Index) ράφι στο οποίο βρίσκεται το συγκεκριμένο ζευγάρι
- Τα (Attributes) χαρακτηριστικά του ζευγαριού αυτού.



Πατώντας το κουμπί **WatchAllShoes**, θα εμφανιστούν όλα τα παπούτσια που έχετε στην παπουτσοθήκη σας, για να οποία θα μπορείτε να δείτε εικόνες τους καθώς και τα χαρακτηριστικά τους.



Η οθόνη που θα εμφανιστεί θα έχει μορφή όπως την δίπλα εικόνα.



Πατώντας το κουμπί **Exit**, που βρίσκεται στο πάνω αριστερά μέρος της οθόνης, θα μεταβείτε στην προηγούμενη οθόνη.



Στο κέντρο της οθόνης θα σας εμφανίζεται η εικόνα του πρώτου ζευγαριού παπουτσιών απο την παπουτσοθήκη σας.




Για να δείτε το προηγούμενο ή το επόμενο παπούτσι πατήστε το κουμπί **Previous** ή το κουμπί **Next** αντίστοιχα.




Τέλος, στο κάτω μέρος της οθόνης σας εμφανίζονται για το ζευγάρι παπουτσιών της φωτογραφίας:

- Το (Nickname) ψευδώνυμο του
- Το (Index) ράφι στο οποίο βρίσκεται το συγκεκριμένο ζευγάρι
- Τα (Attributes) χαρακτηριστικά του ζευγαριού αυτού.




Πατώντας το κουμπί **Search**, θα μπορείτε να αναζητήσετε ενα συγκεκριμενο παπούτσι που έχετε στην παπουτσοθήκη σας με βάση τα χαρακτηριστικά του ή/και το ψευδώνυμο (**nickname**) που μπορεί να του έχετε ορίσει.



Με το πάτημα του κουμπιού **Search**, εμφανίζεται στην οθόνη σας η φόρμα **Search** στην οποία μπορείτε να πληκτρολογήσετε το ψευδώνυμο (**Nickname**) ή/και τα

χαρακτηριστικά του ζευγαριού των παπουτσιών που θα θέλατε να αναζητήσετε.



Πατώντας το κουμπί **Exit**, που βρίσκεται στο πάνω αριστερά μέρος της οθόνης, θα μεταβείτε στην προηγούμενη οθόνη.




Στο πεδίο **Nickname**, που βλέπετε στην διπλανή εικόνα, μπορείτε να πληκτρολογήσετε το ψευδώνυμο (**Nickname**) του ζευγαριού παπουτσιών που θέλετε να αναζητήσετε.




Στο πεδίο **Attributes**, που βλέπετε στην διπλανή εικόνα, μπορείτε να πληκτρολογήσετε τα χαρακτηριστικά (**Attributes**) του ζευγαριού παπουτσιών που θέλετε να αναζητήσετε.




Τέλος, πατήστε το κουμπί **Search**, για να αναζητήσετε το ζευγάρι παπουτσιών με βάση τα δεδομένα που πληκτρολογήσατε στα παραπάνω πεδία.



Πατώντας το κουμπί **Delete**, θα μπορείτε να διαγράψετε ένα συγκεκριμένο ζευγάρι παπουτσιών που έχετε στην παπουτσοθήκη σας.

A screenshot of a web interface for deleting a character. At the top left is a blue button labeled "Exit". Below it are two input fields: the first is labeled "Nickname:" and the second is labeled "Attributes:". At the bottom right is a blue button labeled "Delete".

Αφού πατηθεί το κουμπί **Delete**, θα σας εμφανιστεί η αριστερή φόρμα στην οποία θα πρέπει να βάλετε η το ψευδώνυμο (**Nickname**) του συγκεκριμένου παππουτσιού που θα θέλατε να διαγράψετε ή/και τα χαρακτηριστικά (**Attributes**) του. Μετά αφού πατηθεί το κουμπί **Delete**, θα αφαιρεθεί από τις καταγραφές των παππουτσιών το συγκεκριμένο παπούτσι.



Πατώντας το κουμπί **Exit**, που βρίσκεται στο πάνω αριστερά μέρος της οθόνης, θα μεταβείτε στην προηγούμενη οθόνη.


A close-up of the "Nickname:" input field. The field is white with a blue border and is highlighted with a red rectangular border. A red arrow points to its bottom right corner.

Στο πεδίο ψευδώνυμου (**nickname**) θα πρέπει να εισαχθεί το ψευδώνυμο του παππουτσιού που θέλετε να διαγράψετε. Το ψευδώνυμο έχει καταγραφεί στο σύστημα από την εισαγωγή του παππουτσιού.

A close-up of the "Attributes:" input field. The field is white with a blue border and is highlighted with a red rectangular border. A red arrow points to its bottom right corner.

Στο πεδίο χαρακτηριστικά (**Attributes**) θα πρέπει να εισαχθούν τα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου παππουτσιού που θα θέλατε να διαγράψετε. Τα χαρακτηριστικά του


παπουτσιού καταγράφονται στο σύστημα κατά την διαδικασία της εισαγωγής του παπουτσιού.



Αφού συμπληρωθούν τα απαραίτητα πεδία, πατήστε το κουμπί **Delete** για να διαγράψετε το ζητούμενο παπούτσι από την παπουτσοθήκη.




Πατώντας το κουμπί **Insert**, θα μπορείτε να προσθέσετε ένα καινούριο παπούτσι στην παπουτσοθηκη σας, προσθέτοντας επίσης εικόνες του καθώς και τα χαρακτηριστικά του.



Με το πάτημα του κουμπιού **Insert**, εμφανίζεται στην οθόνη σας η φόρμα **Insert** στην οποία μπορείτε να πληκτρολογήσετε το ψευδώνυμο (**Nickname**), τα χαρακτηριστικά τους καθώς και την επιλογή του ραφίου που θα τοποθετηθούν. Επίσης μπορείτε να επιλέξετε φωτογραφίες από τις εικόνες τους υπολογιστή σας.

Πιο αναλυτικά:




A screenshot of a form with three input fields. The first field is labeled 'Nickname:' in a blue box, followed by a white rectangular input box with a red border. The second field is labeled 'Index:' in a blue box, followed by a white rectangular input box with a red border. The third field is labeled 'Attributes:' in a blue box, followed by a white rectangular input box with a red border. Red arrows point to each of the three input boxes.

Στο πεδίο **Nickname**, θα πληκτρολογήσετε το ψευδώνυμο (**Nickname**) του ζευγαριου των καινούργιων παπουτσιών σας.
Στο πεδίο **Index** θα πληκτρολογήσετε το ράφι στο οποίο θέλετε να τοποθετήσετε το ζευγαρι των καινούργιων παπουτσιών σας.
Στο πεδίο **Attributes**, θα πληκτρολογήσετε τα χαρακτηριστικά (**Attributes**) του ζευγαριου των καινούργιων παπουτσιών σας.




A screenshot of a form with one input field. The field is labeled 'Image:' in a blue box, followed by a white rectangular input box with a red border. Inside the input box, the text 'Choose Image' is visible. A red arrow points to the input box.

Πατώντας το κουμπί **Choose Images** θα μπορείτε να επιλέξετε εικόνες από τον υπολογιστή σας και να τις περάσετε στην εφαρμογή.



A screenshot of a button labeled 'Insert' in a blue box with a red border. A red arrow points to the button.


Πατώντας το κουμπί **Insert** θα ολοκληρώσετε την εισαγωγή του νέου σας ζευγαριού παπουτσιών στην παπουτσοθήκη.



A screenshot of a button labeled 'Exit' in a blue box with a red border. A red arrow points to the button.

Πατώντας το κουμπί **Exit**, που βρίσκεται στο πάνω αριστερά μέρος της οθόνης, θα μεταβείτε στην προηγούμενη οθόνη.

Έξυπνη σκούπα



Για να επεξεργαστείτε ή για να ενημερωθείτε για την κατάσταση της σκούπας σας, πατήστε το κουμπί **Smart Broom**, το οποίο βρίσκεται στην αρχική οθόνη. Το κουμπί αυτό θα σας μεταφέρει στο περιβάλλον ελέγχου της σκούπας, όπου εκεί θα μπορείτε να εκτελέσετε όλες τις λειτουργίες που έχουν να κάνουν με την έξυπνη σκούπα.


battery 100 %

Στο περιβάλλον ελέγχου της σκούπας μπορείτε να δείτε πόση μπαταρία έχει η σκούπα. Η μπαταρία φαίνεται στο πάνω δεξιά μέρος της οθόνης και θα πρέπει να αποφεύγετε η απόδοση μιας δουλείας σε περίπτωση που το ποσοστό της μπαταρίας είναι πολύ χαμηλό.


status: sleep

Στο περιβάλλον ελέγχου της σκούπας μπορείτε επίσης να δείτε την κατάσταση της σκούπας αυτή την στιγμή. Η κατάσταση της σκούπας μπορεί να μία από τις παρακάτω:


1. Αδρανής
2. Σε λειτουργία
3. Φόρτισης




Εκτός της μπαταρίας θα σας εμφανιστούν στην οθόνη σας και τα διαθέσιμα δωμάτια, τα οποία έχετε δηλώσει. Για να δώσετε στην σκούπα να καταλάβει ποιά δωμάτια θα πρέπει να καθαρίσει, θα πρέπει να επιλέξετε ένα ή περισσότερα από τα δωμάτια.




Με την χρήση του κουμπιού **Add room** μπορείτε να προσθέσετε ένα νέο δωμάτιο στην λίστα με τα δωμάτια που αναγνωρίζει η σκούπα.




Όταν πατήσετε το κουμπί **Add room** θα σας εμφανιστεί το παραπάνω πεδίο που θα σας ζητάει να εισάγετε ένα νέο δωμάτιο. Αφού εισάγετε το αναγνωριστικό του νέου δωματίου και πατήσετε το κουμπί **add**, το νέο σας δωμάτιο θα έχει προστεθεί



Με την χρήση του κουμπιού **Remove room** μπορείτε να αφαιρέσετε κάποιο δωμάτιο από την λίστα με τα δωμάτια που αναγνωρίζει η σκούπα.




Όταν πατήσετε το κουμπί **Remove room** θα σας εμφανιστεί το παραπάνω πεδίο που θα σας ζητάει να βάλετε το όνομα η το αναγνωριστικό ενός δωματίου. Αφού το βάλετε μπορείτε να πατήσετε πατήσετε το κουμπί **remove** για να διαγράψετε το συγκεκριμένο δωμάτιο από την λίστα των δωματίων που μπορεί να αναγνωρίσει η σκούπα.



Αφού επιλέξετε το/-α δωμάτιο/-α, που θέλετε να καθαρίσετε θα πρέπει πατήσετε το κουμπί **Start Cleaning** για να δώσετε στην σκούπα την εντολή ξεκινήσει τον καθαρισμό του/-ών δωματίου/-ων που έχετε επιλέξει. Όταν πατήσετε το κουμπί, η σκούπα θα αρχίσει να καθαρίζει κάθε δωμάτιο με την σειρά που τα επιλέξατε.




Αν η σκούπα έχει ξεκινήσει την λειτουργία της και επιθυμείτε να την σταματήσετε, μπορείτε να το κάνετε πατώντας στο κουμπί **Stop cleaning**. Με το πάτημα αυτού του κουμπιού η σκούπα θα σταματήσει και θα επιστρέψει στην βάση της.



Καθόλη την διάρκεια που η σκούπα λειτουργεί μπορείτε να δείτε το δωμάτιο που καθαρίζει αυτή την στιγμή βλέποντας στον πίνακα **Task Queue**, δεξιά στην οθόνη. Το δωμάτιο που καθαρίζει η σκούπα θα φαίνεται πάντα πρώτο στον πίνακα.


Έξυπνα φώτα



Για να επεξεργαστείτε ή/και να ενημερωθείτε για την κατάσταση των φώτων του σπιτιού σας πατήστε το κουμπί με όνομα **SmartLights** από την αρχική οθόνη της εφαρμογής.

Πατώντας το κουμπί αυτο θα μεταφερθείτε στην φόρμα **Smart Lights** όπου απο εκεί θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα έξυπνα φώτα του σπιτιού σας. Στην φορμα που θα μεταβείτε, μπορείτε να


επιλέξτε ποιο δωμάτιο θα θέλατε να δείτε την κατάσταση των φώτων του καθώς και να επεξεργαστείτε αυτήν.




Πατώντας το κουμπί **Smart Lights** θα μεταβείτε στην φόρμα **Choose Room** όπου και θα μπορείτε να επιλέξετε το δωμάτιο του σπιτιού σας που επιθυμείτε.




Πατώντας το κουμπί Exit που βρίσκεται στο πάνω αριστερά μέρος της οθόνης σας θα μεταβείτε στην αρχική οθόνη(προηγούμενη φόρμα).



Πατώντας κλικ πάνω στην εικόνα του δωματίου θα μπορείτε να μεταβείτε στην φόρμα παρακολούθησης όπου θα έχει και τις υπολοιπες λειτουργίες για το αντίστοιχο δωμάτιο. Εστω οτι επιλέξετε το πάνω αριστερά δωμάτιο(το σαλόνι),οπως φαίνεται στην δίπλα εικόνα.




Τότε θα μεταβείτε στο δωμάτιο αυτό και η οθόνη που θα εμφανιστεί θα είναι αυτής της μορφής (όπως την διπλανή εικόνα).




Αρχικά, μπορείτε να ενημερωθείτε για την κατάσταση των φώτων σε αυτό το δωμάτιο από την εικόνα (τα χρώματα) του δωματίου καθώς και πατώντας το κουμπί Show info που βρίσκεται στο πάνω δεξιό μέρος της οθόνης σας.



Πατώντας το κουμπί αυτό θα σας εμφανιστεί στο κάτω αριστερό μέρος της οθόνης σας ένα ενημερωτικό μήνυμα σχετικά με την κατάσταση των φώτων του σπιτιού σας που θα έχει μορφή σαν αυτή στην δίπλα εικόνα.




Για να κρύψετε ξανά το ενημερωτικό μήνυμα από το κάτω αριστερό μέρος της οθόνης σας πατήστε ξανά το ίδιο κουμπί που πλέον γράφει Hide info.




Για να αλλάξετε την κατάσταση των φώτων σας υπάρχει ο διακόπτης πάνω δεξιά(δίπλα από το κουμπί Show/Hide info) για την λειτουργία αυτή.


Στην προκειμένη περίπτωση τα φώτα είναι κλειστά, οπότε για να ανοίξετε τα φώτα θα πρέπει να πατήσετε το κουμπί **Open** που βρίσκεται στο πάνω δεξιά μέρος της οθόνης σας(δίπλα από το κουμπί Show/Hide info).



Αφού πατήσετε το κουμπί, ανοίγουν τα φώτα του δωματίου και στην οθόνη σας εμφανίζεται η εικόνα όπως αυτή δίπλα.



Το κουμπί αλλαγής των φώτων πλέον γράφει **Close**,καθώς αν το πατησεις τώρα θα κλείσει τα ανοιχτά φώτα του δωματίου αυτού.




Εάν πατήσετε το κουμπί Show info,θα παρατηρήσετε ότι το ενημερωτικό μήνυμα έχει αλλάξει καθώς τα φώτα είναι πλέον ανοιχτά.




Τέλος, εάν επιθυμείτε να μεταβείτε στην προηγούμενη οθόνη για να αλλάξετε δωμάτιο επιλέξτε το κουμπί **Exit** που βρίσκεται στο πάνω αριστερά μέρος της οθόνης.

Πλάνο ημέρας




Για να επεξεργαστείτε το πλάνο ημέρα σας πατήστε το κουμπί **Daily Plan**, το οποίο βρίσκεται στην αρχική οθόνη. Το κουμπί αυτό θα σας μεταφέρει στο παράθυρο επεξεργασίας του πλάνου ημέρας στο οποίο μπορείτε να επεξεργαστείτε τα πλάνα σας.




Στο παράθυρο του πλάνου ημέρας μπορείτε να επιλέξετε την ημέρα που επιθυμείτε πατώντας με το αριστερό κλικ στο ημερολόγιο βρίσκεται στην οθόνη σας.

Event Name


Στο πεδίο **Event Name** που βρίσκεται στην οθόνη σας μπορείτε να συμπληρώσετε το όνομα του πλάνου που έχετε κανονίσει.

A light brown rectangular box with the title "Event Date" in white text at the top. Below the title is a white dropdown menu with a small downward arrow on the right. The menu is currently open, showing the text "Monday , February 14, 2022".


Στο πεδίο **Event Date** που βρίσκεται στην οθόνη σας μπορείτε να επιλέξετε την ημερομηνία του πλάνου σας. Αυτό το πεδίο μπορεί να αγνοηθεί αν επιλεγθεί η μέρα από το παραπάνω ημερολόγιο.

A light brown rectangular box with the title "Event Type" in white text at the top. Below the title is a white dropdown menu with a small downward arrow on the right.


Στο πεδίο **Event Type** που βρίσκεται στην οθόνη σας μπορείτε να επιλέξετε τον τύπο του πλάνου σας. Με την επιλογή του τύπου του πλάνου επιτρέπεται στο σύστημα να σας προτείνει παπούτσια ανάλογα με την περίπτωση.

A light brown rectangular box with the title "Event Time" in white text at the top. Below the title is a white time selection field with a small upward and downward arrow on the right. The field currently displays "12:00:00 AM".

Στο πεδίο **Event Time** που βρίσκεται στην οθόνη σας μπορείτε να επιλέξετε την ώρα του πλάνου σας.



Με το πάτημα του κουμπιού **Add event**, που βρίσκεται στην οθόνη σας θα προσθέσετε το πλάνο σας στα πλάνα σας.




Με το πάτημα του κουμπιού **Delete event**, που βρίσκεται στην οθόνη σας θα διαγράψετε το πλάνο σας από τα πλάνα σας.

Έξυπνα ταΐστρα



Για να διαχειριστείτε την έξυπνη ταΐστρα σας πατήστε το κουμπί **Smart Pet feeder**, το οποίο βρίσκεται στην αρχική οθόνη. Το κουμπί αυτό θα σας μεταφέρει στην οθόνη διαχείρισης της έξυπνης ταϊστρας.



Στην οθόνη διαχείρισης της έξυπνης ταϊστρας βρίσκεται μια κάμερα με την οποία παρακολουθείτε από τον έξυπνο βοηθό το φαγητό των κατοικίδιων.

Watch Mode: OFF

Στην οθόνη διαχείρισης υπάρχει μια ενημερωτική ένδειξη που δείχνει εάν ο έξυπνος βοηθός έχει ενεργή την λειτουργία παρακολούθησης των κατοικίδιων. Σε περίπτωση που είναι ενεργή, θα λάβετε ένα ενημερωτικό μήνυμα αν γίνει κάποιου είδους ζημιά από κάποιο κατοικίδιο.

Scheduled Feeder OFF


Στην οθόνη διαχείρισης επίσης υπάρχει μια ακόμα ενημερωτική ένδειξη η οποία δείχνει εάν ο έξυπνος βοηθός είναι σε λειτουργία αυτόματου τάϊσματος. Σε περίπτωση που αυτό είναι ενεργό, ο έξυπνος βοηθός θα βάλει φαγητό στα κατοικίδια την προγραμματισμένη από το πλάνο ημέρας ώρα.



Στην οθόνη διαχείρισης υπάρχει το κουμπί **Feed**, το οποίο μπορεί να το χρησιμοποιήσει ο χρήστης ώστε να γεμίσει τα μπολ των κατοικιδίων του με φαγητό. Μπορεί να δει πόσο φαγητό έχει το κάθε μπολ από την κάμερα.



Στην οθόνη διαχείρισης υπάρχει το κουμπί **Scheduled Feed**, το οποίο μπορεί να το χρησιμοποιήσετε ώστε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την αυτόματη λειτουργία ταΐσματος.



Στην οθόνη διαχείρισης επίσης υπάρχει και το κουμπί **Watch mode**, με το οποίο μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την λειτουργία παρακολούθησης.