

PROTOCOLE DE LANCEMENT DES FUSÉES A EAU

PREMIER LANCER APRES AVOIR ALLUMÉ LA CARTE

-
1. Une fois la carte allumée, attendez que la **LED ROUGE** clignote.
-
2. Quand la **LED ROUGE** clignote, enfoncez le parachute de manière que la tige dépasse du bas de la fusée (voir photo 1).
-
3. Gardez le parachute enfoncé et appuyez sur le bouton pour verrouiller le parachute.
-
4. Une fois le parachute verrouillé (photo 2), attendez que la **LED ROUGE** clignote à nouveau.
-
5. Placez la fusée dans le lanceur en ouvrant le diaphragme en appuyant sur le bouton rouge en bas à gauche du lanceur.
-
6. Une fois la fusée placée. Rappuyer sur le bouton la **LED ROUGE** devrait alors s'éteindre et la **LED VERTE** s'allumer.
-
7. Une fois la **LED VERTE** allumée, vous êtes prêt à lancer.

POUR LES LANCERS SUIVANT SUIVRE LE MEME PROTOCOLE AVEC UN APPUI SUPPLEMENTAIRE AU DEPART.

PROTOCOLE DE LANCEMENT DES FUSÉES A EAU

