



Fahrstrassen Eingestellt		Gleise	Weichen				Fahrstrassen einstellen										Tasten						Signale							
							von Niederscherli				nach Köniz																			
			1	Ev1	2	3	a1	a2		b2	b2		c1	c2		d1	d2		A	B	1	2	C	D		A	B	C	D	
a1	von Niederscherli	in	1	R	R	○	○	↓	v		⊗	v		⊗	⊗		⊗	○		⌂		⌂					F2			
a2	von Niederscherli	in	2	L	L	○	○	v	↓		v	⊗		⊗	⊗		○	⊗		⌂			⌂				F1			
b1	nach Niederscherli	aus	1	R	R	○	○	⊗	v		↓	v		○	○		⊗	⊗			⌂	⌂					F2			
b2	nach Niederscherli	aus	2	L	L	○	○	v	⊗		v	↓		○	○		⊗	⊗			⌂		⌂				F1			
c1	nach Köniz	aus	1	○	○	L	L	⊗	⊗		○	○		↓	v		⊗	v			⌂		⌂				F2			
c2	nach Köniz	aus	2	○	○	R	R	⊗	⊗		○	○		v	↓		v	⊗				⌂	⌂				F1			
d1	von Köniz	in	1	○	○	L	L	⊗	○		⊗	⊗		⊗	v		↓	v			⌂			⌂			F2			
d2	von Köniz	in	2	○	○	R	R	○	⊗		⊗	⊗		v	⊗		v	↓				⌂	⌂				F1			

- R Weiche in Stellung rechts verschlossen, Ev abgeklappt
- L Weiche in Stellung links verschlossen, Ev aufgelegt
- Fahrstrasse oder Weiche frei
- ↓ Fahrstrasse eingestellt
- v Fahrstrasse ausgeschlossen durch Weichenstellung
- ⊗ Fahrstrasse ausgeschlossen durch besonderen Verschluss
- ⊗ Fahrstrasse ausgeschlossen bei besetzter Einfahrt
- ⌂ Taste muss für Fahrstrasseneinstellung gedrückt werden
- F1 Signal zeigt Fahrt 1
- F2 Signal zeigt Fahrt 2