

MEGA8-AI

PC6(/RESET)

GND

AREF

AVCC

PB6(XTAL1/TOSC1)

PB7(XTAL2/TOSC2)

GND

GND

VCC

VCC

GND

IC1

PC0(ADC0)

PC1(ADC1)

PC2(ADC2)

PC3(ADC3)

PC4(ADC4/SDA)

PC5(ADC5/SCL)

ADC6

ADC7

PD0(RXD)

PD1(TXD)

PD2(INT0)

PD3(INT1)

PD4(XCK/T0)

PD5(T1)

PD6(AIN0)

PD7(AIN1)

PB0(ICP)

PB1(OC1A)

PB2(SS/OC1B)

PB3(MOSI/OC2)

PB4(MISO)

PB5(SCK)

23

24

25

26

27

28

19

22

30

31

32

1

2

9

10

11

12

13

14

15

16

17

BALL01/2.2A

BALL02/2.2B

BALL03/2.2C

BALL04/2.2C

BALL05/2.3A

BALL06/2.3B

BALL07/2.3C

BALL08/2.3C

BALL RST/2.1D

BALL09/2.4A

BALL10/2.4B

BALL11/2.4C

BALL12/2.4C

BALL13/2.6A

BALL14/2.6B

BALL15/2.6C



BALL16/2.6C

SS1





MOSI

MISO

SCK




S6B-ZR-SM4A-TF



008

2021/08/28 18:48


Sheet: 1/3



008

2021/08/28 18:48

Sheet: 2/3



008

2021/08/28 18:48

Sheet: 3/3