



МОСКОВПРИНТ

Заправка картриджей

## Восстановление картриджей Samsung

(замена изношенных деталей)

Артикул картриджа	Ресурс картриджа	Модель печатающего устройства	Замена фотобарабана	Замена дозирующего лезвия
MLT-D101S	1600 стр.	Samsung ML-2160	600	500
		Samsung ML-2165		
		Samsung ML-2165w		
		Samsung ML-2167		
		Samsung ML-2168		
		Samsung SCX-3400		
		Samsung SCX-3405		
		Samsung SCX-3407		
MLT-D103S	1500 стр.	Samsung SCX-4727FD	600	-
		Samsung SCX-4728FD		
		Samsung SCX-4729FD		
		Samsung SCX-4729FW		

1

+7 (499) 398-11-91

+7 (926) 985-51-91

info@moskopyprint.ru

г. Москва, Бескудниковский  
бульвар дом 2 корпус 2

Пн - Пт: с 9.00 до 20.00  
Сб - Вс: с 10.00 до 19.00



# МОСКОВПРИНТ

Заправка картриджей

Артикул картриджа	Ресурс картриджа	Модель печатающего устройства	Замена фотобарабана	Замена дозирующего лезвия
		Samsung ML-2950ND Samsung ML-2950NDR Samsung ML-2955DW Samsung ML-2955ND		
MLT-D103L	2500 стр.		600	-
MLT-D104S	1500 стр.	Samsung ML-1660 Samsung ML-1665 Samsung ML-1667 Samsung ML-1670 Samsung ML-1675 Samsung ML-1860 Samsung ML-1865 Samsung ML-1865w Samsung SCX-3200 Samsung SCX-3205 Samsung SCX-3207	600	500

2



+7 (499) 398-11-91  
+7 (926) 985-51-91



г. Москва, Бескудниковский  
бульвар дом 2 корпус 2



Пн - Пт: с 9.00 до 20.00  
Сб - Вс: с 10.00 до 19.00



info@moskopyprint.ru



# МОСКОВПРИНТ

Заправка картриджей

Артикул картриджа	Ресурс картриджа	Модель печатающего устройства	Замена фотобарабана	Замена дозирующего лезвия
MLT-D105S	1500 стр.	Samsung ML-1910 Samsung ML-1915 Samsung ML-2525 Samsung ML-2540R Samsung ML-2580 Samsung ML-2580N Samsung SCX-4600 Samsung SCX-4623 Samsung SF-650 Samsung SF-650P	600	-
MLT-D105L	2500 стр.		600	-
MLT-D108S	1500 стр.	Samsung ML-1640 Samsung ML-1641 Samsung ML-1645 Samsung ML-2240 Samsung ML-2241	600	-





# МОСКОВПРИНТ

Заправка картриджей

Артикул картриджа	Ресурс картриджа	Модель печатающего устройства	Замена фотобарабана	Замена дозирующего лезвия
MLT-D109S	2000 стр.	Samsung SCX-4300	600	-
MLT-D111S	1000 стр.	Samsung Xpress SL-M2020 Samsung Xpress SL-M2020W Samsung Xpress SL-M2070 Samsung Xpress SL-M2070FW Samsung Xpress SL-M2070W	600	500
MLT-D111L	1800 стр.		600	500
MLT-D115L	3000 стр.	Samsung Xpress M2620D (SL-M2620D) Samsung Xpress M2820DW (SL-M2820DW) Samsung Xpress M2820ND (SL-M2820ND) Samsung Xpress M2830DW (SL-M2830DW) Samsung Xpress M2870FD (SL-M2870FD) Samsung Xpress M2870FW (SL-M2870FW) Samsung Xpress M2880FW (SL-M2880FW)	600	-
MLT-D117S	2500 стр.	Samsung SCX-4650n Samsung SCX-4655fn	600	-

4



+7 (499) 398-11-91

+7 (926) 985-51-91



info@moskopyprint.ru



г. Москва, Бескудниковский  
бульвар дом 2 корпус 2



Пн - Пт: с 9.00 до 20.00

Сб - Вс: с 10.00 до 19.00



# МОСКОВПРИНТ

Заправка картриджей

Артикул картриджа	Ресурс картриджа	Модель печатающего устройства	Замена фотобарабана	Замена дозирующего лезвия
MLT-D203S	3000 стр.	Samsung ProXpress M3820D Samsung ProXpress M3820ND Samsung ProXpress M3870FD Samsung ProXpress M3870FW Samsung ProXpress M4020ND Samsung ProXpress M4070FR	600	-
MLT-D203L	5000 стр.		600	-
MLT-D203E	10000 стр.		600	-
MLT-D203U	15000 стр.	Samsung ProXpress M4020ND Samsung ProXpress M4070FR	600	-
MLT-D205S	2000 стр.	Samsung ML-3310 Samsung ML-3710 Samsung SCX-4833 Samsung SCX-5637	600	-
MLT-D205L	5000 стр.	Samsung SCX-4824FN	600	-
MLT-D205E	10000 стр.		600	-

5

+7 (499) 398-11-91

+7 (926) 985-51-91

info@moskopyprint.ru

г. Москва, Бескудниковский  
бульвар дом 2 корпус 2

Пн - Пт: с 9.00 до 20.00  
Сб - Вс: с 10.00 до 19.00



# МОСКОВПРИНТ

Заправка картриджей

Артикул картриджа	Ресурс картриджа	Модель печатающего устройства	Замена фотобарабана	Замена дозирующего лезвия
MLT-D209S	2000 стр.	Samsung SCX-4828FN Samsung ML-2855ND	600	-
MLT-D209L	5000 стр.		600	-
ML-1210D3	2500 стр.	ML-1110 ML-1020M ML-1430 ML-1220M ML-1210 ML-1250	600	-
ML-1520D3	3000 стр.	Samsung ML-1520P	600	-
ML-1610D2	2000 стр.	Samsung ML-1615	600	-
ML-1710D3	3000 стр.	Samsung ML-1510 Samsung ML-1710 Samsung ML-1750	600	-
ML-2010D3	3000 стр.	Samsung ML-2010	600	-





# МОСКОВПРИНТ

Заправка картриджей

Артикул картриджа	Ресурс картриджа	Модель печатающего устройства	Замена фотобарабана	Замена дозирующего лезвия
		Samsung ML-2015 Samsung ML-2510 Samsung ML-2570 Samsung ML-2571		
ML-2150D8	8000 стр.	Samsung ML-2150 Samsung ML-2151N Samsung ML-2152W	600	-
ML-2250D5	5000 стр.	Samsung ML-2250 Samsung ML-2251N Samsung ML-2251NP Samsung ML-2252W	600	-
SCX-4216D3	3000 стр.	Samsung SCX-4016 Samsung SCX-4216F Samsung SF-560 Samsung SF-565	600	-
SCX-4521D3	3000 стр.	Samsung SCX-4521	600	-

7

+7 (499) 398-11-91  
+7 (926) 985-51-91

info@moskopyprint.ru

г. Москва, Бескудниковский  
бульвар дом 2 корпус 2

Пн - Пт: с 9.00 до 20.00  
Сб - Вс: с 10.00 до 19.00





# МОСКОВПРИНТ

Заправка картриджей

Артикул картриджа	Ресурс картриджа	Модель печатающего устройства	Замена фотобарабана	Замена дозирующего лезвия
		Samsung SCX-4321		
SCX-4720D3	3000 стр.	Samsung SCX-4720 Samsung SCX-4321	600	-
SCX-D4200A	3000 стр.	Samsung SCX-4200 Samsung SCX-4220	600	-
SCX-D4725A	3000 стр.	Samsung SCX-4725 Samsung SCX-4725F Samsung SCX-4725FN	600	-
CLT-K504S	2500 стр.	Samsung CLP-415N Samsung CLP-415NW Samsung CLX-4195FN Samsung CLX-4195FW Samsung Xpress C1810W Samsung Xpress C1860FW	1000	-
CLT-C504S	1800 стр.		1000	-
CLT-M504S	1800 стр.		1000	-







# МОСКОВПРИНТ

Заправка картриджей

Артикул картриджа	Ресурс картриджа	Модель печатающего устройства	Замена фотобарабана	Замена дозирующего лезвия
CLT-Y504S	1800 стр.		1000	-