



## Заправка картриджей Xerox в Москве

Модель аппарата	Модель картриджа	Стоимость заправки картриджей (руб).				
		1-го	2-х	3-х	5-ти	10-ти
WC 3119 чип	013R00625	600	550	500	450	400
WC 4118 чип	006R01278	850	800	750	650	630
WC 3045B чип	106R02181	600	550	500	450	400
WC 4250	106R01410	1900	1850	1800	1750	1730
WC 4260	106R01410	1900	1850	1800	1750	1730
WC 5024DN	006R01573	950	900	850	750	730
WC 5225 чип	106R01305	2100	2050	2000	1950	1930
WC 5230 чип	106R01305	2100	2050	2000	1950	1930
WC 5325	006R01160	2100	2050	2000	1950	1930
WC 5330	006R01160	2100	2050	2000	1950	1930
WC 5335	006R01160	2100	2050	2000	1950	1930
WC 5845	006R01046	3905	3905	3905	3905	3905
RX P8e	603P06174	650	600	550	500	480
RX P8ex	603P06174	650	600	550	500	480
RX PE 16	113R00667	520	470	420	320	300

1



# МОСКОВПРИНТ

Заправка картриджей

Модель аппарата	Модель картриджа	Стоимость заправки картриджей (руб).				
		1-го	2-х	3-х	5-ти	10-ти
WC PE16e	113R00667	470	420	370	320	300
WC 312	113R00663	1400	1350	1300	1250	1230
WC 3025BI чип	106R02773/106R03048	750	700	650	550	500
WC 3210N чип	106R01485	600	550	500	450	400
WC 3220DN чип	106R01485	600	550	500	450	400
WC 3215NI чип	106R02775\106R02777	750	700	650	550	500
WV 3225 DNI чип	106R02775\106R02777	750	700	650	550	500
WC 3315 чип	106R02310	650	600	550	500	480
WC 3325 чип	106R02310	650	600	550	500	480
WC 3330 чип	106R03620/106R03622/1 06R03624	750\1150\ 1650	750\1150\ 1650	700\1100\ 1600	600\1000\ 1500	550\950\ 1450
WC 3335 чип	106R03620/106R03622/1 06R03624	750\1150\ 1650	750\1150\ 1650	700\1100\ 1600	600\1000\ 1500	550\950\ 1450
WC 3345 чип	106R03620/106R03622/1 06R03624	750\1150\ 1650	750\1150\ 1650	700\1100\ 1600	600\1000\ 1500	550\950\ 1450
WC 3550 чип	106R01529/31	650/1100	600/1050	550/1000	500/950	480/930
WC 412	113R00663	1400	1350	1300	1250	1230
WC M15	113R00663	1400	1350	1300	1250	1230
WC M15i	113R00663	1400	1350	1300	1250	1230
WC M20 чип	106R01048	850	800	750	700	680
WC M20i чип	106R01048	850	800	750	700	680





Модель аппарата	Модель картриджа	Стоимость заправки картриджей (руб).				
		1-го	2-х	3-х	5-ти	10-ти
WC M118 чип	006R01179	1100	1050	1000	950	930
WC M118i чип	006R01179	1100	1050	1000	950	930
WC C118 чип	006R01179	1100	1050	1000	950	930
WCP 123	006R01182	2100	2050	2000	1950	1930
WCP 128	006R01182	2100	2050	2000	1950	1930
WCP 133	006R01182	2100	2050	2000	1950	1930
WC Pro 423	113R00619	2100	2050	2000	1950	1930
WC PE 114	113R00607	600	550	500	450	400
WC PE 120 чип	013R00606	650	600	550	500	480
WC PE120i чип	013R00606	650	600	550	500	480
WC PE 220 чип	013R00621	450	400	350	300	280
DocuPrint 255	113R00247	1100	1050	1000	950	930
DocuPrint 4505	113R00005	470	420	370	320	300
DocuPrint 4508	113R00265	650	600	550	500	480
DocuPrint 4510	113R00005	470	420	370	320	300
DocuPrint 4512	101R00090	2100	2050	2000	1950	1930
DocuPrint 4517	108R00095	1100	1050	1000	950	930
DocuPrint N17	108R00095	1100	1050	1000	950	930





Модель аппарата	Модель картриджа	Стоимость заправки картриджей (руб).				
		1-го	2-х	3-х	5-ти	10-ти
DocuPrint N2025	113R00443	1800	1750	1700	1650	1630
DocuPrint N2125	113R00445	1100	1050	1000	950	930
DocuPrint N24	113R00173	1900	1850	1800	1750	1730
DocuPrint N2825	113R00443	1800	1750	1700	1650	1630
DocuPrint N32	113R00173	1900	1850	1800	1750	1730
DocuPrint N3225	113R00173	1900	1850	1800	1750	1730
DocuPrint N40	113R00173	1900	1850	1800	1750	1730
DocuPrint N4025	113R00173	1900	1850	1800	1750	1730
DocuPrint N4525	113R00195	2100	2050	2000	1950	1930
DocuPrint P12	013R00548	650	600	550	500	480
DocuPrint P1202	106R00398	650	600	550	500	480
DocuPrint P1210	106R00441	600	550	500	450	400
Phaser 3010	106R02181	600	550	500	450	400
Phaser 3020BI чип	106R02773\106R03048	750	700	650	550	500
Phaser 3040	106R02181	600	550	500	450	400
Phaser 3045B	106R02181	600	550	500	450	400
Phaser 3045NI	106R02181	600	550	500	450	400
Phaser 3052NI	106R02778\06R02782	750/1100	700/1050	650/1000	550/900	500/850



Модель аппарата	Модель картриджа	Стоимость заправки картриджей (руб).				
		1-го	2-х	3-х	5-ти	10-ти
Phaser 3110	109R00639	600	550	500	450	400
Phaser 3116	109R00748	600	550	500	450	400
Phaser 3117	106R01159	600	550	500	450	400
Phaser 3120	109R00725	600	550	500	450	400
Phaser 3121	109R00725	600	550	500	450	400
Phaser 3122	106R01159	600	550	500	450	400
Phaser 3124	106R01159	600	550	500	450	400
Phaser 3125	106R01159	600	550	500	450	400
Phaser 3130	109R00725	600	550	500	450	400
Phaser 3140 чип	108R00908/09	600	550	500	450	400
Phaser 3150 чип	109R00746/47	600/650	550/600	500/550	450/500	400/480
Phaser 3155 чип	108R00908/09	600	550	500	450	400
Phaser 3160 чип	108R00908/09	600	550	500	450	400
Phaser 3160B чип	108R00908/09	600	550	500	450	400
Phaser 3160N чип	108R00908/09	600	550	500	450	400
Phaser 3100MFP/S чип	106R01378	1100	1050	1000	950	930
Phaser 3100MFP/S/X чип	106R01378	1100	1050	1000	950	930





# МОСКОВПРИНТ

Заправка картриджей

Модель аппарата	Модель картриджа	Стоимость заправки картриджей (руб).				
		1-го	2-х	3-х	5-ти	10-ти
Phaser 3200MFP чип	113R00730	600	550	500	450	400
Phaser 3210 чип	109R00639	600	550	500	450	400
Phaser 3250D/DN чип	106R01373/74	600/650	550/600	500/550	450/500	400/480
Phaser 3260 DNI чип	106R02778\06R02782	750/1100	700/1050	650/1000	550/900	500/900
Phaser 3300MFP чип	106R01411/2	470/850	420/800	370/750	320/700	300/680
Phaser 3310	106R00646	650	600	550	500	450
Phaser 3320DNI чип	106R02304/06	800/1250	750/1200	700/1150	600/1050	580/1030
Phaser 3400	106R00461/62	850	800	750	700	680
Phaser 3420 чип	106R01033/34	650/1100	600/1050	550/1000	500/950	480/930
Phaser 3425	106R01033/34	650/1100	600/1050	550/1000	500/950	480/930
Phaser 3428D чип	106R01245/46	470/850	420/800	370/750	320/700	300/680
Phaser 3428DN чип	106R01245/46	470/850	420/800	370/750	320/700	300/680
Phaser 3435DN чип	106R01414/15	470/1100	420/1050	370/1000	320/950	300/930
Phaser 3450D	106R00687/88	650/1100	600/1050	550/1000	500/950	480/930
Phaser 3450DN	106R00687/88	650/1100	600/1050	550/1000	500/950	480/930
Phaser 3500N/DN/B	106R01148/49	650/1100	600/1050	550/1000	500/950	480/930
Phaser 3600B/N/DN чип	106R01370/71	750/1200	700/1150	650/1100	600/1050	580/1030





# МОСКОВПРИНТ

## Заправка картриджей

Модель аппарата	Модель картриджа	Стоимость заправки картриджей (руб.)				
		1-го	2-х	3-х	5-ти	10-ти
Phaser 3635MFP/S чип	108R00794/96	650/1100	600/1050	550/1000	500/950	480/930
Phaser 3635MFP/X чип	108R00794/96	650/1100	600/1050	550/1000	500/950	480/930
Phaser 4500N	113R00656/57	1100/1800	1050/1750	1000/1700	950/1650	930/1630
Phaser 4500B	113R00656/57	1100/1800	1050/1750	1000/1700	950/1650	930/1630
Phaser 4500DT	113R00656/57	1100/1800	1050/1750	1000/1700	950/1650	930/1630
Phaser 4500DX	113R00656/57	1100/1800	1050/1750	1000/1700	950/1650	930/1630
Phaser 4510N чип	113R00712	1800	1750	1700	1650	1630
Phaser 4400	113R00628	1400	1350	1300	1250	1230
Phaser 4600N/DN/DT	106R01534	1800	1750	1700	1650	1630
Phaser 4620	106R01534	1800	1750	1700	1650	1630
Phaser 5400N	113R00495	1800	1750	1700	1650	1630
Phaser 5335N/DN/DT чип	113R00737	1100	1050	1000	950	930
Phaser 5500N/B/DN/DT/DX	113R00668/70	2100/3900	2050/3850	2000/3800	1950/3750	1930/3730
Phaser 6000	106R01631/32/33/34	1100	1100	1100	1100	1100
Phaser 6010	106R01631/32/33/34	1100	1100	1100	1100	1100
Phaser 6015	106R01631/32/33/34	1100	1100	1100	1100	1100
Phaser 6022	106R02756/57/58/59	1300	1250	1200	1100	1100

7

+7 (499) 398-11-91  
+7 (926) 985-51-91

info@moskopyprint.ru

г. Москва, Бескудниковский  
бульвар дом 2 корпус 2

Пн - Пт: с 9.00 до 20.00  
Сб - Вс: с 10.00 до 19.00



# МОСКОВПРИНТ

## Заправка картриджей

Модель аппарата	Модель картриджа	Стоимость заправки картриджей (руб).				
		1-го	2-х	3-х	5-ти	10-ти
Phaser 6100	106R00676/77/78/79	1100	1100	1100	1100	1100
Phaser 6110	106R01203/04/05/06	1100	1100	1100	1100	1100
Phaser 6110 MFP	106R01203/04/05/06	1100	1100	1100	1100	1100
Phaser 6115 MFP	113R00689	1100	1100	1100	1100	1100
Phaser 6120	113R00689	1100	1100	1100	1100	1100
Phaser 6121 MFP	106R01463	1300	1300	1250	1150	1100
Phaser 6125	106R0138	1100	1100	1100	1100	1100
Phaser 6600DN	106R02249-52	1300	1250	1200	1150	1150
WC 6605DN	106R02249-52	1300	1250	1200	1150	1150
Phaser 7100DN	106R02606-12	2900/2250/	2850/2200/	2800/2150/	2700/2050/	2650/2000/
		2800	2750	2700	2600	2550
WC 3345	106R03620/22/24	750\1150\1650	750\1150\1650	700\1100\1600	600\1000\1500	550\950\1450

8

+7 (499) 398-11-91  
+7 (926) 985-51-91

info@moscopyprint.ru

г. Москва, Бескудниковский  
бульвар дом 2 корпус 2

Пн - Пт: с 9.00 до 20.00  
Сб - Вс: с 10.00 до 19.00