

DSPIC30F4013


LCD 16X2

RS RW E D4 D5



X1

RB0
RB1
RB2
RB3
RB4
RB5
RB6
RB7
RB8



C6




C4

RC15
RC13
RC14
RA11
RD09
D7-RD3



12V
5V
GND



RB9
RB10
RB11
RB12
RD0
RD1



RF0
RF1
RF4-RX
RF5-TX
RF2-SDI
RF3-SD0
RF6-SCK
RD8
RD2-D6



LED1
LED2
LED3
LED4



INT1