


Tamagotchi

Wat is een tamagotchi? Een tamagotchi is een klein elektronisch wezentje dat je, als een klein huisdier, levend moet houden, in deze handleiding wordt uitgelegd hoe.

Benodigheden

Om de tamagotchi te gebruiken heb je alleen deze hele tamagotchi nodig.

Lay-out



1. De geselecteerde eigenschap
2. De geselecteerde keuze
3. De statusring
4. De selectieknop voor de eigenschap
5. De selectieknop voor het keuzemenu
6. De aan- en uitknop
7. De selectieknop

Gebruik

1. Sluit de batterij aan en wacht 10 seconden
2. Start de tamagotchi door de aan- en uitknop in te drukken (knop 6)
3. Selecteer de status die je wilt zien met de linker ronde knop (knop 4)
4. Selecteer je interactie met de tamagotchi met de rechter ronde knop (knop 5)
5. Bevestig je actie met de selectieknop (knop7)
6. Wil je een stap terug in de selectie, houdt dan de selectieknop langer ingedrukt dan een seconde.
 - Als je een tijdje van de tamagotchi weg wilt lopen kun je de schermen uitzetten door de aan- en uitknop kort in te drukken. Dit zet alleen de schermen uit en laat de tamagotchi wel in leven. Zet de schermen weer aan met dezelfde knop.
 - Wil je opnieuw beginnen? Druk dan de aan- en uitknop voor 1 seconde constant in, dit stopt het huidige spel.
 - Start een nieuw spel door op start te drukken als je vorige spel over is.

Acties

De statusring (3) geeft de status van de huidig geselecteerde eigenschap aan.

Rood voor gezondheid

Groen voor blijheid

Blauw voor volheid van eten

Geel voor gewicht

Paars voor leeftijd

Als je de eigenschap gezondheid selecteert en je ziet een lichtgroen lichtje in de ring rondgaan, dan is je tamagotchi ziek. Zie hiervoor acties, ziekte.

Je kunt 2 acties uitvoeren op je tamagotchi, namelijk:

Eten geven:

- Burger
- Wortels
- (medicatie) (Zie ziekte)

Spelletjes spelen:

- Computerspelletjes
- Sportspelletjes

Elke keuze die je maakt heeft een andere impact op je tamagotchi. De volgende statussen van eigenschappen hebben negatief effect op je tamagotchi:

Gezondheid laag

Blijheid laag

Volheid laag

Gewicht laag of hoog

Ziekte

Je tamagotchi kan ziek worden, je ziet dan een groen lichtje rondgaan bij de gezondheid status. Dit zorgt ervoor dat je tamagotchi sneller volheid en gewicht verliest. Om dit te genezen moet je je tamagotchi medicatie geven. Die staat bij het eten zodra je tamagotchi ziek wordt. Dit geneest je tamagotchi.