



RP2040

FLASH memory RP2040

AS5600

DIP switch

RP2040 crystal 12MHz

USB-C

RP2040 power supply

DRV8871DDA

USB/12V autoswitch

BOOT & RESET & ANGLE\_SET buttons

| Title |                                     |           |
|-------|-------------------------------------|-----------|
| Size  | Number                              | Revision  |
| A2    |                                     |           |
| Date  | 11.01.2024                          | Sheet of  |
| File  | C:\Users\...SCH\Yyaka_vagner\SchDoc | Drawn By: |