

Hand in Hand – Hilfe

Verwendung

1. Schließen Sie den Micro Controller über USB-Anschluss an Ihren Computer
2. Starten Sie dann HandInHand.jar
3. Warten Sie bis Ihnen angezeigt wird dass der Micro Controller erfolgreich erkannt wurde
4. Drücken Sie anschließend auf eine der 3 Tasten die auf dem Bildschirm abgebildet sind.
5. Sie können Leertaste, Linke-Pfeiltaste und Rechte Pfeiltaste auswählen
6. Nachdem Sie eine der Tasten auf dem Bildschirm angeklickt haben drücken Sie eine Taste die am Micro Controller angeschlossen ist
7. Warten Sie bis Ihnen am Bildschirm angezeigt wird dass die Taste erfolgreich zugewiesen wurde.

Problembehandlung

- Micro Controller wird nicht erkannt

Es kann zu Problemen führen wenn der Micro Controller nach dem Programmstart angeschlossen wird!

1. Programm neustarten und nochmals versuchen
2. Anschluss des MC wechseln