
Download e Instalação

1. Acessar o link


Acesse a página da Sanick através do [Link](#) e acesse a página de *download* do **SSESC2020**, clicando no link indicado. (**seta em vermelho**).

The screenshot shows the Sanick website with the following elements:

- Header:** Sanick logo (equipamentos de precisão), navigation menu (INÍCIO, EMPRESA, PRODUTOS, CLIENTES, NOVIDADES, FALE CONOSCO), contact info (Telefone principal: (49) 3323-4640, E-mail: contato@sanick.com.br), and language flags (Idiomas: US, ES, BR).
- Breadcrumb:** Você está em: Início > Produtos > CONTADOR ELETRÔNICO DE PEÇAS ESC 2020
- Product Title:** Contador Eletrônico de peças - ESC-2020
- Description:** O novo modelo do contador eletrônico de grãos e sementes da SANICK Equipamentos de Precisão traz uma nova tecnologia com ganho de velocidade nas contagens, design inovador e mantendo sempre a facilidade de operá-lo. Esta alta tecnologia deste modelo, permite garantir excelente acurácia nas contagens. Seu alimentador vibratório helicoidal, oferece uma maior rigidez, menor atrito e facilidade para limpá-lo. O novo modelo conta com uma interface *touchscreen*, elegante e de fácil operação. Outra novidade, é o *"software standard"* de geração de relatórios, possibilitando acessar o histórico das contagens em tempo real. O *software standard*, permite exportar relatórios nos formatos *"csv e pdf"*.
- Image:** A small image of the ESC 2020 device is shown on the left.
- Text:** EM BREVE, MAIORES INFORMAÇÕES E VÍDEO DO MESMO.
- Text:** Abaixo, Software Standard - ESC 2020, para acessar às contagens e gerar relatórios:
- Link:** A red arrow points to the link: https://github.com/Sanick-Equipamentos/SSESC2020/blob/master/instalador_Windows/ssesc2020.exe
- Contact Form:** On the right, there is a form titled "Interessado nesse produto? Nós ligamos pra você!" with fields for Name, E-mail, Telephone, Company, and City, and a "Enviar" button.

2. Fazer Download do Instalador

Na página de Downloads, clique em **download**, espere terminar e clique para abrir o instalador.



3. Instalar conforme Instruções

Siga o passo a passo do instalador e se tudo ocorreu conforme o esperado, ao final da instalação o **SSEC2020** estará pronto para uso.

Conectar o ESC2020 ao SSEC2020


Após a configuração da rede **no equipamento ESC2020** e certificação de que o equipamento está conectado **na mesma rede** que o computador com o software SSEC2020 instalado. Conecte o equipamento com o software seguindo o passo a passo abaixo.

1. Adicionar o ESC pelo número serial do equipamento

Na tela inicial do SSEC2020, no campo de entrada adicione o nome do equipamento seguido de seu número serial: ESC2020-**NºSERIAL**


Pressione o botão **Novo ESC** e aguarde até que o equipamento seja conectado.

Por exemplo: se o número serial do equipamento é 4635, no campo de entrada coloque: ESC2020-4635.



2. Verifique o status do equipamento

Na tela inicial do SSESC2020, no campo de mensagens verifique se o status do equipamento aparece como ativo.




Observação:

Caso o nome do equipamento não apareça, repita o procedimento mais uma vez. Se mesmo assim o equipamento não aparecer na lista dos equipamentos, verifique se o ESC2020 está conectado na rede.

Realizar consultas no ESC2020

Na área de consultas, escolha o equipamento que deseja visualizar as contagens. Selecione o período por data e clique em consultar.



1 - Equipamento

2 - Status Equipamento

Caso o equipamento esteja com o status **Ativo** as contagens podem ser acessadas assim que finalizadas pelo contador.

O status **desligado** indica que as consultas podem ser realizadas somente até o último período que o contador foi identificado com o status ativo.

Exportar relatório PDF e CSV

Após realizar a consulta pelo período desejado é possível exportar esses dados no formato CSV e PDF.

Os dados são personalizáveis através dos botões de seleção. Assim você pode escolher quais dados deseja que o relatório contenha.

1

Id	Data	Horário	Contagem	Lote	Tempo	Campo 1	Campo 2	Campo 3
0	01/10/2019	00:00:00	0	continuo	00:00:00	-	-	-
1	01/10/2019	09:39:31	16	continuo	0:00:25	milho	milho	milho
2	01/10/2019	09:39:31	16	1 / 12	0:00:25	ju	li	ana
3	01/10/2019	09:43:25	32	1 / 12	0:00:43	miho	miho	sabugo
4	01/10/2019	09:45:19	1	2 / 12	0:00:14	-	-	-
5	01/10/2019	09:47:11	32	1 / 12	0:00:11	-	-	-
6	01/10/2019	09:47:11	32	2 / 12	0:00:17	-	-	-
7	03/10/2019	09:43:50	48	1 / 12	0:00:20	-	-	-
8	03/10/2019	09:43:50	48	2 / 12	0:00:26	-	-	-
9	22/10/2019	08:54:21	32	1 / 12	0:00:33	-	-	-
10	22/10/2019	08:55:57	32	3 / 12	0:00:13	-	-	-
11	22/10/2019	08:58:15	32	5 / 12	0:00:08	-	-	-
12	22/10/2019	08:59:04	32	7 / 12	0:00:12	-	-	-
13	22/10/2019	08:59:53	32	9 / 12	0:01:03	-	-	-
14	06/11/2019	16:29:00	5	2 / 5	0:00:14	-	-	-
15	06/11/2019	16:29:00	5	4 / 5	0:01:03	li	-	-
16	06/11/2019	16:30:28	5	1 / 5	0:00:10	-	-	-
17	06/11/2019	16:30:28	5	1 / 5	0:01:34	milho iii	-	-
18	06/11/2019	16:40:51	5	1 / 5	0:00:15	-	-	-
19	06/11/2019	16:41:35	5	4 / 5	0:01:38	li	-	-
20	06/11/2019	16:45:45	5	1 / 5	0:00:15	-	-	-
21	06/11/2019	16:45:45	5	4 / 5	0:00:59	li	li	ana
22	06/11/2019	16:51:11	5	1 / 5	0:00:13	-	-	-

mais antigo

Total Consulta: 42

2

CSV

PDF

1 - Seleção de informações.

2 - Tipo de exportação.