



## Historique des versions du micrologiciel du produit

Nous travaillons chaque jour à l'amélioration de votre expérience Cookeo. Grâce à la connexion WIFI sur nos produits, vous pouvez accéder aux dernières mises à jour des différentes fonctionnalités.

Une liste détaillée des dernières mises à jour est disponible ci-dessous

<b>Note de version sur v5.0. 43</b> .....	1
<b>Note de version le 3.31.38</b> .....	2
<b>Note de version sur v3.9.101 – v3.9.103</b> .....	3
<b>Note de version sur v3.7.12</b> .....	3

### Note de version sur v5.0. 43

#### Nouvelles fonctionnalités

- Ajout du bouton « Sauter le préchauffage et commencer la cuisson » sur la cuisson à couvercle ouvert (Rissolage doux, moyen, fort et Mijotage doux, moyen, fort)
- Ajout d'un bouton « Ignorer la synchronisation » pour éviter la synchronisation après une mise à jour (vous pouvez toujours déclencher la synchronisation manuellement à l'aide d'une tuile dédiée dans les paramètres du produit)
- Dans mon frigo : les caractères spéciaux sont maintenant gérés lors de la recherche d'ingrédients

#### Correctifs

- Correction d'un problème d'accès aux livrets après plusieurs mois d'inactivité du produit
- Plusieurs correctifs sur la fonction de synchronisation
- Grande amélioration de la latence du produit lorsque la connexion wifi est établie

- Amélioration de la latence du clavier
- Texte modifié sur l'écran de réinitialisation pour plus de clarté
- Le bouton permettant de modifier le nombre de portions n'est plus affiché lorsqu'il n'y a qu'un seul choix.

## Note de version le 3.31.38

### Nouvelles fonctionnalités

- La fonction de synchronisation est disponible : votre bibliothèque et vos livrets de recettes peuvent maintenant synchroniser leurs recettes afin que vous puissiez toujours les avoir disponibles et à jour même si votre Cookeo Touch est hors ligne.
- Le mode démo est maintenant accessible pour désactiver les paramètres du produit, il suffit de taper le code 5555 lorsque vous êtes invité à supprimer le mode démo du produit
- Ajout de nouvelles langues pour l'Espagne et le Portugal

### Correctifs

- Correction du crash d'application sur certains ingrédients de cuisson
- Pas de choix par défaut lors de l'affichage des écrans d'opt'in des cookies
- Correction sur tableau de bord pour les cuissons sous pression afin que l'écran de modification du temps reflète la durée réelle en cours
- Correction de rares cas où le produit après une panne électrique était bloqué sur l'écran de décompression
- Correction sur certaines recettes où l'écran 'Bon appétit' ne s'affichait pas comme il se devait
- Les vidéos ne sont plus lues deux fois lorsque vous appuyez deux fois sur le bouton de lecture
- Possibilité de réduire le temps de cuisson sur les cuissons sous pression à 0 min au lieu de 1 minute auparavant
- Amélioration de l'affichage des filtres de recherche
- Changement des animations de cuisson pour afficher un Cookeo sans couvercle lorsque le programme n'a pas besoin de couvercle

## Note de version sur v3.9.101 – v3.9.103

- Plusieurs correctifs et améliorations de l'expérience pour les utilisateurs

## Note de version sur v3.7.12

- Ajout de nouvelles langues pour la Belgique, l'Italie et la Suisse