



RasPi	Seed Hat	RAK Hat	WaveShare
GPIO0 GPIO1			
GPIO2 GPIO3	SDA SCL	nc nc	SDA SCL
GPIO4 GPIO5 GPIO6	nc SX1262_RST SX1262_CS	nc nc nc	
GPIO7 GPIO8 GPIO9 GPIO10 GPIO11	nc SX1302_CS MISO MOSI SCK	GPIO6 SX1302_CS MISO MOSI SCK	SX1302_CS MISO MOSI SCK
GPIO12 GPIO13	GPS WAKE nc	GPS WAKE nc	
GPIO14 GPIO15	GPS RX GPS TX	GPS RX GPS TX	GPS RX GPS TX
GPIO16 GPIO17	nc RESET	nc RESET	
GPIO18 GPIO19 GPIO20 GPIO21	SX1262_BUSY nc nc nc	nc nc nc nc	GPIO6
GPIO22 GPIO23 GPIO24 GPIO25 GPIO26 GPIO27	nc SX1262_IO1 SX1262_IO2 GPS RESET nc nc	nc nc nc GPS RESET nc nc	RESET

Fan on OpenWrt RasPi:  
<https://forum.openwrt.org/t/official-raspberry-pi-4-fan-yes-instructions-inside/93975>

H1  
MOUNT-HOLE3.2

H2  
MOUNT-HOLE3.2

H3  
MOUNT-HOLE3.2

H4  
MOUNT-HOLE3.2

Tasmodul\_RasPi\_LoRa

02.03.2024 12:10

Sheet: 1/1