

Part2

Part1

Senseair  
Sunrise

EN  
DVCC  
nRDY  
COMSEL

GND  
VBB  
VDDIO  
Rx/D/SDA  
Tx/D/SCL

3V3  
5V  
VIN

fritzing

Arduino  
Mega  
2560  
(Rev3)

D16 PWM/TX2  
D17 PWM/RX2  
D18 TX1  
D19/RX1

SDA  
SCL

RESET  
AREF  
IOREF  
A0  
A1  
A2  
A3  
A4  
A5  
A6  
A7  
A8  
A9  
A10  
A11  
A12  
A13  
A14  
A15  
D0 RX0  
D1 TX0  
D2 PWM  
D3 PWM  
D4 PWM  
D5 PWM  
D6 PWM  
D7 PWM  
D8 PWM  
D9 PWM  
D10 PWM  
D11 PWM  
D12 PWM  
D13 PWM  
D37  
D36  
D35  
D34  
D33  
D32  
D31  
D30  
D29  
D28  
D27  
D26  
D25  
D24  
D23  
D22  
D38  
D39  
D40  
D41  
D42  
D43  
D44  
D45  
D46  
D47  
D48  
D49  
D50  
D51  
D52  
D53

GND