

# **User Manual**

## **Senses Wi-Fi Non Code**

**Prepared by**  
**LOGISENSES**

1. Open Wi-Fi On Mobile
2. Connect Wi-Fi “AP-Logisenses”



3. Enter Password: 123456780
4. Press Join




5. Auto pop-up to Web browser: 192.168.4.1

6. Select: Configure WiFi





## AP-Logisenses

### WiFiManager



7. Enter SSID, Password, Pub Topic, Sub Topic, ID Machine

8. Press Save




## 9. Configure Success



Credentials Saved  
Trying to connect ESP to network.  
If it fails reconnect to AP to try again

## 10. Show 1 Connection



## 11. Additional of Connect Wi-Fi

### Case A

1. ถ้าหากเคยเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้แล้ว
2. ต่อมาอินเทอร์เน็ตไม่ทำงาน
3. เครื่องจะทำการคอยเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอัตโนมัติ รอจนกว่าอินเทอร์เน็ตจะกลับมาทำงานปกติ

### Case B

1. ถ้าหากเคยเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้แล้ว
2. ต่อมา กด Reset ที่ Hardware
3. โดยที่อินเทอร์เน็ตยังทำงานปกติ
4. เครื่องจะทำการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอัตโนมัติ

### Case C

1. ถ้าหากเคยเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้แล้ว
2. ต่อมา กด Reset ที่ Hardware
3. โดยที่อินเทอร์เน็ตหยุดทำงาน
4. เครื่องจะเข้าสู่โหมด AP เป็นระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ และ โดยที่ user ไม่ได้ Connect AP
  - 4.1 ถ้าครบเวลาแล้ว
    - 4.1.1 อินเทอร์เน็ตทำงานปกติ เครื่องจะทำการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอัตโนมัติ
    - 4.1.2 อินเทอร์เน็ตยังไม่ทำงาน เครื่องจะเข้าสู่โหมด AP ต่อไปเรื่อยๆ

### Case D

1. ถ้าหากเคยเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้แล้ว
2. ต่อมา กด Reset ที่ Hardware
3. โดยที่อินเทอร์เน็ตหยุดทำงาน
4. เครื่องจะเข้าสู่โหมด AP เป็นระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ และ user Connect AP หรือเข้าหน้า Web Config
5. รอจนกว่า User จะทำการสำเร็จ หรือ กด Save ก่อน เครื่องจึงเริ่มทำการตรวจเช็คอินเทอร์เน็ตอีกครั้ง

### Case E

1. Connect Ap
2. เข้าสู่หน้าเว็บ Config
3. กดปุ่ม Reset ที่หน้าเว็บ
  - 3.1 เครื่องจะทำการ Restart 1 ครั้งแล้ว ทำการตรวจเช็คอินเทอร์เน็ตอีกครั้ง