











# EZY-TRONIX









Input dalam mikropengawal menerima isyarat dan menghantarkannya kepada CPU. Peranti input terbahagi kepada 2 iaitu peranti input digital dan \_\_\_\_\_

- a. Peranti output
- b. Peranti mikro
- c. Peranti analog

