

DIAGRAMA DE MEALY - TEA AND COFFEE MACHINE

*	START	BUTTON	TEA	COFFEE	GLASS
START	Ø	Input 1/Output 1	Ø	Ø	
BUTTON	Ø	Ø	Input 3/Output 3	Input 2/Output 2	Ø
TEA	Ø	Ø	Ø	Ø	Input 5/Output 5
COFFEE	Ø	Ø	Ø	Ø	Input 4/Output 4
GLASS	Input 6/Output 6	Ø	Ø	Ø	Ø