

Sheet: /
File: Amur_nutzlast.sch

Title:


Size: A4

Date:


KiCad E.D.A. kicad 5.0.2- bce76a070ubuntu16.04.1

Rev:

Id: 1/9




Sheet: /Module1/ File: Module_1.sch		
Title:		
Size: A4	Date:	Rev:
KiCad E.D.A. kicad 5.0.2-bee76a070ubuntu16.04.1		Id: 2/9



Rev:
Id: 4/9

Y2
Crystal_Small
in out
Cristal




Sheet: /Module1/sheet628E0BB1/
File: Frequency generator_2.1.sch

Title:


Size: A4
KiCad E.D.A. kicad 5.0.2-bee76a070ubuntu16.04.1

Date:


Rev:
Id: 5/9



Sheet: /Module2/ File: Module_2.sch		
Title:		
Size: A4	Date:	Rev:
KiCad E.D.A. kicad 5.0.2-bee76a070ubuntu16.04.1		Id: 6/9



Rev:
Id: 8/9



Sheet: /Module2/sheet628E4CD4/
File: Frequency generator_2.2.sch

Title:

Size: A4 Date: Kicad E.D.A. kicad 5.0.2-bee76a070ubuntu16.04.1

Rev: Id: 9/9