







启动模式
 nBOOT1 = X BOOT0 = 0 主闪存存储器
 nBOOT1 = 0 BOOT0 = 1 系统存储器
 nBOOT1 = 1 BOOT0 = 1 片上SRAM



64K字节Flash 16K字节SARM



AT421开发板 v1.02