

取扱説明書 スタートガイド パーソナルコンピューター

品番 CF-SR/CF-FV シリーズ

(Windows 11)

本製品には、付属品以外に以下の取扱説明書があります。合わせてご覧ください。

「取扱説明書 基本ガイド」
「取扱説明書 活用ガイド」

以下のURLを参照してください。
<https://askpc.panasonic.co.jp/dl/manual.html#consumer>



「取扱説明書 操作マニュアル」
「取扱説明書 Windows入門ガイド」

(タスク バーの[]をクリック) - () (マニュアル選択) をクリックする

マニュアル選択ユーティリティが起動します。
この画面でご覧になりたいマニュアルを選択して[開く]をクリックしてください。

紙の取扱説明書を簡易化し電子化を推進することで、紙資源使用量を低減しています。
サステナビリティへの取り組み詳細はこちらhttps://connect.panasonic.com/jp-ja/products-services_pc_env

パナソニック コネクト株式会社

〒540-8553 大阪府大阪市中央区城見2丁目2番33号

© Panasonic Connect Co., Ltd. 2023

Printed in Japan



(CF-SRシリーズのイラストです)

保証書別添付

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。


- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「取扱説明書 ご利用にあたっての注意事項」の「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。
- 本体の品番は、本体底面の品番表示でご確認ください。

2. バッテリーパックを取り付ける

- 左右のラッチが正しくロックされていない状態で本機を持ち運ぶと、バッテリーパックが外れることがあります。
- バッテリーパックや本機のコネクター部分に触れないでください。汚れ、損傷などで接触が悪くなると、充電が正しく行われなかったり、本機が正しく動作しなかったりする場合があります。

バッテリーパックの取り付け方

本体を裏返し、バッテリーパックを△マークに合わせて、矢印の方向にスライドして取り付ける



3. 電源を入れる

1 ディスプレイを開く

パソコンの側面に手を添え、ディスプレイを開く

- ディスプレイをCF-SRシリーズは170° (CF-FVシリーズは160°) 以上開いたり、ディスプレイに必要以上の力を加えたりしないでください。
- ディスプレイを開閉する際は、右図の○印の部分(キャビネット部)をお持ちください。
- 液晶部分の端を持って開閉すると、液晶が破損する場合があります。
- ディスプレイを開くときにパソコンが浮く場合は、側面などに手を添えて開いてください。



(イラストはCF-SRシリーズです)

2 パソコンを電源に接続する


① 電源コードとACアダプターを接続する

電源コードのプラグ部分を持ち、まっすぐに奥までしっかりと押し込んでください。
接続時に固くて押し込みづらいことがありますが、故障ではありません。

② ACアダプターをパソコン本体のDC IN③に接続する

③ 電源コードの電源プラグ④をコンセントに接続する


バッテリー状態表示ランプがオレンジ色に点灯し、自動的に充電が始まります。



(イラストはCF-SRシリーズです)

3 電源を入れる

- 電源スイッチ①をスライドし、電源状態表示ランプが点灯したら手を離します。
- 電源スイッチを4秒以上スライドさせたり、連続してスライドさせたりしないでください。



電源を切る/復帰する

電源を切る	(タスク バーの[]をクリック) - () (電源) - [シャットダウン]をクリック
スリープ状態(モダンスタンバイ)または休止状態から復帰する	電源スイッチをスライドする

●電源状態表示ランプ①について

消灯	電源オフまたは休止状態
点灯	電源オン
点滅	スリープ状態(モダンスタンバイ)

4. Windowsをセットアップする

- Windowsを使用できるようにするまで、必ずACアダプターを接続した状態にしておいてください。
- Windowsのセットアップをするには、インターネットに接続する必要があります。事前に無線LANあるいは有線LANでインターネットに接続する環境を準備してください。
- ACアダプター、有線LAN以外の周辺機器は接続しないでください。
- セットアップの途中で、Microsoftアカウントを入力する必要があります。セットアップ中にMicrosoftアカウントを新規に作成できます。

お持ちの携帯端末やスマートフォンで、以下のURLにアクセスし、

「Windowsをセットアップする」の手順に従って進めてください。

https://pc-dl.panasonic.co.jp/public/s_manual/windows11/w11setupC.pdf



無線LANご使用時のセキュリティ

工場出荷時、無線LANのセキュリティに関する設定は行われていません。そのため、電波が届く範囲内であれば通信内容を盗み見られたり、不正に侵入されたりするおそれがあります。無線LANをご使用になる前に、必ず無線LANのセキュリティに関する設定を行ってください。

➡ 「取扱説明書 操作マニュアル」 「無線機能」 「無線LANについて」 の「無線LANに接続する」

1. 付属品の確認

付属品が足りなかったり、購入したものと異なったりした場合は、お買い上げ販売店にご連絡ください。数量の記載がない場合は各1個付属しています。

■CF-SRシリーズ

付属品	品番	機種名
バッテリーパック(標準)※1	CF-VZSU1YJS	CF-SR4CDMCR
	CF-VZSU1ZJS	CF-SR4DDNCR
バッテリーパック(軽量)※1	CF-VZSU2CJS	CF-SR4CDTCR
ACアダプター	CF-AA6412A	CF-SRシリーズ共通

■CF-FVシリーズ

付属品	品番	機種名
バッテリーパック(L)※1	CF-VZSU1QJS	CF-FV4CDMCR
	CF-VZSU1SJS	CF-FV4DDNCR
バッテリーパック(S)※1	CF-VZSU1PJS	CF-FV4CDTCR
ACアダプター	CF-AA6412A	CF-FV4CDMCR CF-FV4CDTCR
	CF-AA65D2A	CF-FV4DDNCR

■各シリーズ共通の付属品

<ul style="list-style-type: none"> ●電源コード※2 ●保証書 ●取扱説明書 ご利用にあたっての注意事項 ●取扱説明書 スタートガイド(本書) ●修理依頼書 	<p>以下はキーボードの上にあります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●必ずお読みくださいラシ ●メーカー延長保証サービスパックのご案内
Microsoft® Office インストール済みモデルのみ	
●Officeについて	

※1 バッテリーパックの品番は、バッテリーパック底面でご確認ください。

※2 電源コードは付属のものを使用してください。また、付属の電源コードは他の機器には使用しないでください。

