


DM CLOCK




Configurazione DM Clock

Questo orologio, prende l'ora da internet ed è quindi necessario collegarlo alla rete WIFI.

- 1) Alla prima accensione l'orologio mostra la scritta WIFI che fa capire che è necessario collegarlo alla rete per proseguire.
- 2) Utilizzando un qualsiasi telefonino, cercare nella rete WIFI il dispositivo DM-CLOCK e collegarsi ad esso
- 3) Se state usando un iPad o un iPhone, automaticamente apparirà la schermata per la configurazione, diversamente sui dispositivi Android sarà necessario collegarsi manualmente mediante un browser digitando il seguente indirizzo 192.168.4.1 oppure leggendo il seguente QR-CODE.



- 4) Una volta aperta la pagina di configurazione premere su '**configure WiFi**'



- 5) Selezionare la vostra rete **WiFi** e la **password** e premere '**Save**'
- 6) Se avete inserito le credenziali correttamente, l'orologio si conatterà automaticamente e vi mostrerà l'indirizzo IP al quale è possibile raggiungerlo per eventuali configurazioni aggiuntive che sono opzionali, per cui se non necessario, saltare la parte di configurazione avanzata.

CONFIGURAZIONE AVANZATA

- 7) L'orologio da adesso in poi all'avvio mostrerà la scritta "CONN" che significa che si sta connettendo alla rete e a seguire vi mostrerà l'indirizzo IP assegnato. La visualizzazione avverrà in più passaggi IP= e poi 4 numeri in sequenza che una volta uniti comporranno l'indirizzo IP completo. Per esempio

IP=


192.

168.

1.

98.

Compongono l'indirizzo IP 192.168.1.98. Che se digitato sul proprio browser vi darà l'accesso alla pagina di configurazione estesa.



- 8) Da qui sarà possibile cambiare il Timezone, il server NTP, la luminosità ed eventualmente resettare le impostazioni del WIFI che si possono comunque resettare anche usando i due pulsanti presenti sull'orologio.

ISTRUZIONI OROLOGIO DM-CLOCK

L'orologio normalmente mostra l'ora che viene sincronizzata da internet e si regola automaticamente anche l'ora legale.

Per interagire ci sono 2 pulsanti che consentono l'esecuzione di alcune impostazioni.

Pulsante di sinistra

Premendo il pulsante una prima volta, verrà mostrata la data per 5 secondi.

Premendo nuovamente il pulsante di sinistra viene mostrata la scritta DM 81 85

Premendo nuovamente il pulsante di sinistra viene mostrata la scritta 86 89 per 10 secondi

Premendo nuovamente il pulsante di sinistra viene mostrata la scritta 01 17 per 10 secondi

Premendo nuovamente il pulsante di sinistra viene mostrata la scritta 01 24 per 10 secondi

Pulsante di destra

Premendo il pulsante si regola la luminosità. Ad ogni pressione si incrementa la luminosità che va da 0 a 15