



# Poradnik instalacji


## Przygotowanie

Przed instalacją aplikacji Zebra Label Printer upewnij się, że sklep spełnia wymagania kompatybilności. Sprawdź, czy drukarka Zebra jest w sieci: naciśnij przycisk X na drukarce. Jeśli ikona Ethernet jest zielona, drukarka jest podłączona do sieci.

Status	Obraz
Drukarka jest gotowa do pracy w trybie NET/TCP i USB	 The image shows the control panel of a Zebra ZD421 printer. It features a power button, a green square icon with a diamond inside, a pause button, a download button, a circular arrow button, and a green Ethernet network icon. Below these are three large buttons: a pause button, a button with a circular arrow and a right-pointing arrow, and a button with an 'X'. A wireless signal icon is visible in the bottom left. The text 'ZEBRA ZD421' is printed at the bottom.
Drukarka nie jest podłączona do sieci — działa tylko w trybie USB	 The image shows the control panel of a Zebra ZD421 printer. It features a power button, a green square icon with a diamond inside, a pause button, a download button, a circular arrow button, and a red Ethernet network icon. Below these are three large buttons: a pause button, a button with a circular arrow and a right-pointing arrow, and a button with an 'X'. A wireless signal icon is visible in the bottom left. The text 'ZEBRA ZD421' is printed at the bottom.

**Jeśli występują problemy z siecią, upewnij się, że:**

Przewód Ethernet jest podłączony do portu drukarki:



## Kroki instalacji


1. Pobierz najnowszą wersję `zlp-installer.exe` ze strony wydań. (Kliknij poniższy link, aby przejść do strony pobierania.)

[Pobierz zlp-installer.exe](#)

1. Uruchom instalator i zaakceptuj ostrzeżenie Windows SmartScreen, jeśli się pojawi.



1. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.
2. Zakończ kreator instalacji (to normalne, że może chwilę potrwać — możesz zrobić sobie kawę ☕).



1. Uruchom aplikację z ikony na pulpicie lub z Menu Start. (Jeśli nie otworzyła się automatycznie po instalacji.)

## Pierwsza konfiguracja

W aplikacji są 3 strony u góry: **Main**, **Server Settings**, **Currency**.

1. Otwórz `Zebra Label Printer.exe` (jeśli nie uruchomiło się automatycznie po instalacji).
2. Przejdź do **Server Settings**.

### Opcja A: NET/TCP (drukarka sieciowa)

1. Ustaw **Print Mode** na NET/TCP.
2. Kliknij `Find Printers`, aby zeskanować sieć w poszukiwaniu drukarek Zebra.
3. Wybierz/wpisz adres IP drukarki (i port, zwykle 9100).
4. Kliknij `Test Printer`.
5. Kliknij `Save Configuration` (na dole).

### Opcja B: USB (drukarka podłączona kablem USB)

1. Ustaw **Print Mode** na USB.
2. Wybierz drukarkę Zebra z listy.
3. Jeśli jej nie widać, kliknij `Refresh`.
4. Kliknij `Test Printer`.
5. Kliknij `Save Configuration` (na dole).

## Waluta


1. Przejdź do **Currency**.

2. Wybierz walutę, typ sugestii cen i ustawienia miejsc po przecinku.
3. Kliknij Save Configuration (na dole).



## Start drukowania

1. Przejdź do **Main**.
2. Kliknij Start Server (jeśli nie uruchomił się automatycznie).
3. Kliknij Open Printer Page.

(Przykładowe strony)

Strona	Obraz
Main	



Strona	Obraz
Server Settings	
Currency	

**Uwagi:**

- Jeśli napotkasz problemy podczas instalacji lub konfiguracji, zajrzyj do sekcji Rozwiązywanie problemów w README.md lub skontaktuj się z pomocą techniczną.
- Jeśli pozostawiłeś domyślne ustawienia podczas instalacji, aplikacja utworzy ikonę na pulpicie i będzie uruchamiana wraz z systemem Windows. (Wystarczy kliknąć `Open Printer Page`, aby rozpocząć korzystanie.)
- Możesz zapisać link do interfejsu WWW jako zakładkę w przeglądarce.

Wskazówka: Jeśli spróbujesz opuścić stronę z niezapisanymi zmianami, aplikacja zapyta: `Save / Discard / Cancel`.

## Wydruk pierwszej etykiety

1. W interfejsie WWW wybierz tryb ceny: „SALE PRICE” (cena promocyjna) lub „NORMAL PRICE” (cena regularna).
2. Wprowadź cenę, używając przycisków z sugestiami lub wpisz cenę ręcznie.
3. Ustaw liczbę etykiet do wydruku (domyślnie 1, jeśli nie określono).
4. Kliknij `Submit`, aby wydrukować etykietę.
5. Sprawdź, czy etykieta poprawnie wydrukowała się na drukarce Zebra.

(Web Interface Screenshot)

**Zebra Price Labeler**

SALE PRICE

NORMAL PRICE

OLD PRICE\*

HUF

20%

30%

40%

50%

60%

70%

NEW PRICE

HUF

Qty(Default: 1)

PC

x2

x3

x4

x5

x6

x12

x18

HISTORY

Clear history

History will show here...

Submit

Reprint Last

Reset fields

2490 HUF	2990 HUF	3490 HUF	3990 HUF	4490 HUF	4990 HUF
5490 HUF	5990 HUF	6490 HUF	6990 HUF	7490 HUF	7990 HUF
8490 HUF	8990 HUF	9490 HUF	9990 HUF	10490 HUF	10990 HUF
11490 HUF	11990 HUF	12490 HUF	12990 HUF	13490 HUF	13990 HUF
14490 HUF	14990 HUF	15490 HUF	15990 HUF	16490 HUF	16990 HUF
17490 HUF	17990 HUF	18490 HUF	18990 HUF	19490 HUF	19990 HUF
20490 HUF	20990 HUF	21490 HUF	21990 HUF	22490 HUF	22990 HUF
23490 HUF	23990 HUF	24490 HUF	24990 HUF	25490 HUF	25990 HUF
26490 HUF	26990 HUF	27490 HUF	27990 HUF	28490 HUF	28990 HUF
29490 HUF	29990 HUF	30490 HUF	30990 HUF	31490 HUF	31990 HUF
32490 HUF	32990 HUF	33490 HUF	33990 HUF	34490 HUF	34990 HUF
35490 HUF	35990 HUF	36490 HUF	36990 HUF	37490 HUF	37990 HUF

Time saved with ZPL: 26 min 15 sec

Assuming that each label saves 45 seconds of worktime

**Gratulacje!** Pomyślnie zainstalowałeś i skonfigurowałeś aplikację Zebra Label Printer. Teraz możesz efektywnie drukować etykiety cenowe za pomocą interfejsu WWW.