

Návod k instalaci


Kroky instalace

1. Požadavky:


- Pro nejlepší zkušenost použijte Google Chrome.

1. Stáhněte si nejnovější verzi `zlp-installer.exe` ze stránky vydání. Jak je zobrazeno na obrázku níže. (Klikněte na tlačítko níže pro přechod na stránku stažení):


<https://github.com/TMarccci/Zebra-Label-Printer/releases/latest>




Při použití Microsoft Edge se může zobrazit upozornění jako toto:



Stačí postupovat podle pokynů „Keep“ a pokračovat ve stahování.




1. Spustíte aplikaci a potvrdíte upozornění Windows SmartScreen, pokud se zobrazí.



1. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

2. Dokončete průvodce instalací (nebojte se, pokud to trvá trochu déle — je to normální. Dejte si kávu ☕, než se to dokončí. ☕)





První konfigurace

1. Otevřete `Zebra Label Printer.exe` (pokud se po instalaci nespustil automaticky).

Aplikace má nahoře 3 stránky: **Main**, **Server Settings**, **Currency**.

1. Přejděte na **Server Settings** a nastavte tiskárnu. Podle typu tiskárny postupujte podle Varianty A nebo Varianty B.

Stav	Obrázek
Tiskárna je připravena pro NET/TCP i USB režim (Varianta A i B)	 The image shows the control panel of a Zebra ZD421 printer. It features a power button, a green square icon, a pause button, a download button, a network icon (green), and a USB icon (green). Below these are three large buttons: a pause button, a button with a network icon and an arrow, and a button with an 'X'. The Zebra logo and model number ZD421 are printed at the bottom.
Tiskárna není připojena k síti — funguje pouze v USB režimu (Varianta B)	 The image shows the control panel of a Zebra ZD421 printer. It features a power button, a green square icon, a pause button, a download button, a network icon (red), and a USB icon (green). Below these are three large buttons: a pause button, a button with a network icon and an arrow, and a button with an 'X'. The Zebra logo and model number ZD421 are printed at the bottom.

Varianta A: NET/TCP (síťová tiskárna)

1. Nastavte **Print Mode** na NET/TCP.
2. Klikněte na **Find Printers** pro vyhledání Zebra tiskáren v síti.
3. Vyberte/zadejte IP adresu tiskárny (a port, obvykle 9100).
4. Klikněte na **Test Printer**.
5. Klikněte na **Save Configuration** (dole).
6. Zobrazí se okno potvrzující úspěšné uložení konfigurace. Klikněte na OK pro zavření. Server se automaticky restartuje.

Varianta B: USB (lokální USB tiskárna)

1. Nastavte **Print Mode** na USB.
2. Vyberte Zebra tiskárnu z rozbalovacího seznamu.
3. Pokud ji nevidíte, klikněte na **Refresh**.
4. Klikněte na **Test Printer**.
5. Klikněte na **Save Configuration** (dole).
6. Zobrazí se okno potvrzující úspěšné uložení konfigurace. Klikněte na OK pro zavření. Server se automaticky restartuje.

Měna

1. Přejděte na **Currency**.
2. Vyberte měnu, typ návrhů cen a desetinná místa. (Výchozí nastavení je pro Maďarsko.)
3. Klikněte na **Save Configuration** (dole).

Začněte tisknout


1. Přejděte na **Main**.
2. Klikněte na `Start Server` (pokud se nespustil automaticky).
3. Klikněte na `Open Printer Page`. (Pokud se otevře ve Windows Exploreru, zkopírujte odkaz a otevřete jej v Chrome nebo jiném prohlížeči.)
4. Tip: Uložte si odkaz na webové rozhraní jako záložku v prohlížeči.

Tisk první etikety

1. Ve webovém rozhraní vyberte režim ceny: „SALE PRICE“ nebo „NORMAL PRICE“.
2. Zadejte cenu pomocí tlačítek s návrhy nebo ručně.
3. a) Pro režim „SALE PRICE“: zadejte starou cenu, vyberte slevu (20%–70%) nebo zadejte vlastní novou cenu.
b) Pro režim „NORMAL PRICE“: zadejte cenu přímo.
1. Nastavte množství etiket k tisku (výchozí je 1, pokud není zadáno).
2. Klikněte na `Submit` pro tisk etikety.
3. Ověřte, že se etiketa správně vytiskla na tiskárně Zebra.

Gratulujeme! Úspěšně jste nainstalovali a nakonfigurovali aplikaci Zebra Label Printer. Nyní můžete efektivně tisknout cenové etikety pomocí webového rozhraní.


(Ukázka stránek v aplikaci)

Stránka	Obrázek
Main	

Stránka

Obrázek

Server Settings

 Zebra Label Printer

File

Help

✓ Server Running

Main

Server Settings

Currency

Server Settings

Webserver Port: 5000

Print Mode: ☒ NET/TCP ☐ USB

NET/TCP Settings

Find Printers

Printer IP: 127.0.0.1

Printer Port: 9100

USB Settings

USB Printer: Star TSP100 Cutter (TSP143) ▾


Refresh

Test Printer

☒ Start server on launch

Save Configuration

Currency

 Zebra Label Printer

File

Help

✓ Server Running

Main

Server Settings

Currency


Currency Settings

Price Suggestion Type: ☐ Hungary ☒ Poland ☐ Czech

Visible Currency: HUF

☐ Show decimals 2

Save Configuration


Stránka	Obrázek
Web Interface	

Poznámky:

- Pokud narazíte na problémy během instalace nebo konfigurace, podívejte se do části Řešení problémů v souboru README.md nebo kontaktujte podporu.
- Pokud jste během instalace ponechali výchozí nastavení, aplikace vytvoří ikonu na ploše a bude se spouštět spolu s Windows. (Pro zahájení práce stačí kliknout na [Open Printer Page](#).)
- Odkaz na webové rozhraní si můžete uložit jako záložku v prohlížeči.

Pokud máte potíže s připojením k síti v režimu NET/TCP, ověřte následující:

Ujistěte se, že je ethernetový kabel připojen do portu tiskárny níže a že tiskárna je ve stejné síti jako PC:



Děkujeme, že používáte Zebra Label Printer! Přejeme příjemné štítkování!

Made with love by Marcell Tihanyi from Arena Mall Benetton