



# Telepítési útmutató


## Előkészület

A Zebra Label Printer telepítése előtt ellenőrizd, hogy az üzlet megfelel a kompatibilitási követelményeknek. Ellenőrizd, hogy a Zebra nyomtató hálózaton van-e: nyomd meg az X gombot a nyomtatón. Ha a hálózat (Ethernet) ikon zöld, akkor a nyomtató csatlakoztatva van.

Állapot	Kép
A nyomtató használható NET/TCP és USB módban is	 The image shows the control panel of a Zebra ZD421 printer. It features a power button, a green square icon with a diamond inside, a pause button, a download icon, a key icon, and a green network icon. Below these are three large buttons: a pause button, a button with a key and arrow icon, and a button with an 'X' icon. A wireless icon is visible in the bottom left corner. The text 'ZEBRA ZD421' is printed at the bottom.
A nyomtató nincs hálózatra csatlakoztatva — csak USB módban működik	 The image shows the control panel of a Zebra ZD421 printer. It features a power button, a green square icon with a diamond inside, a pause button, a download icon, a key icon, and a red network icon. Below these are three large buttons: a pause button, a button with a key and arrow icon, and a button with an 'X' icon. A wireless icon is visible in the bottom left corner. The text 'ZEBRA ZD421' is printed at the bottom.

**Ha hálózati problémát tapasztalsz, ellenőrizd az alábbiakat:**

Győződj meg róla, hogy az Ethernet kábel be van dugva a nyomtató alábbi portjába:



## Telepítés lépései


1. Töltsd le a legfrissebb `zlp-installer.exe` verziót a kiadások oldaláról. (Az alábbi linken a letöltési oldalra jutsz.)

[zlp-installer.exe letöltése](#)

1. Indítsd el az alkalmazást, és fogadd el a Windows SmartScreen figyelmeztetést, ha megjelenik.



1. Kövesd a képernyőn megjelenő utasításokat.
2. Fejezd be a telepítő varázslót (ha tovább tart, az normális — nyugodtan igyál egy kávét ☐).



1. Indítsd el az alkalmazást az asztali ikonról vagy a Start menüből. (Ha a telepítés után nem nyílt meg automatikusan.)

## Első beállítás

Az alkalmazás tetején 3 oldal van: **Main**, **Server Settings**, **Currency**.

1. Nyisd meg a `Zebra Label Printer.exe` fájlt (ha nem indult el automatikusan a telepítés után).
2. Menj a **Server Settings** oldalra.

### A opció: NET/TCP (hálózati nyomtató)

1. A **Print Mode** legyen NET/TCP.
2. Kattints a `Find Printers` gombra a hálózati Zebra nyomtatók kereséséhez.
3. Válaszd ki/írd be a nyomtató IP címét (és a portot, általában 9100).
4. Kattints a `Test Printer` gombra.
5. Kattints a `Save Configuration` gombra (alul).

### B opció: USB (helyi USB nyomtató)

1. A **Print Mode** legyen USB.
2. Válaszd ki a Zebra nyomtatót a legördülő listából.
3. Ha nem látod, kattints a `Refresh` gombra.
4. Kattints a `Test Printer` gombra.
5. Kattints a `Save Configuration` gombra (alul).

## Pénznem


1. Menj a **Currency** oldalra.

2. Állítsd be a pénznemet, árjavaslat típusát és a tizedeseket.
3. Kattints a `Save Configuration` gombra (alul).



## Nyomtatás indítása

1. Menj a **Main** oldalra.
2. Kattints a `Start Server` gombra (ha nem indult el automatikusan).
3. Kattints az `Open Printer Page` gombra.

(Példa oldalak)

Oldal	Kép
Main	



Oldal	Kép
Server Settings	
Currency	

**Megjegyzések:**

- Ha bármilyen problémát tapasztalsz a telepítés vagy beállítás során, nézd meg a README.md hibaelhárítás részét, vagy vedd fel a kapcsolatot a támogatással.
- Ha a telepítésnél az alapértelmezett beállításokat hagyta, az alkalmazás létrehoz egy asztali ikont, és a Windowszal együtt indul. (Elég az Open Printer Page gombra kattintani a használat elkezdéséhez.)
- A webes felület hivatkozását elmentheted könyvjelzőként a böngészőben.

Tipp: Ha mentés nélkül próbálsz oldalt váltani, az app rákérdez: Save / Discard / Cancel.

## Az első címke nyomtatása

1. A webes felületen válaszd ki az ár módot: „SALE PRICE” (akciós ár) vagy „NORMAL PRICE” (normál ár).
2. Add meg az árat a javaslat gombokkal vagy kézzel beírva.
3. Állítsd be a nyomtatandó címkék mennyiségét (alapértelmezés szerint 1, ha nincs megadva).
4. Kattints a Submit gombra a címke nyomtatásához.
5. Ellenőrizd, hogy a címke megfelelően kinyomtatódott a Zebra nyomtatón.

(Webes felület képernyőképe)

### Zebra Price Labeler

Time saved with ZPL: 26 min 15 sec  
Assuming that each label saves 45 seconds of worktime

SALE PRICE

NORMAL PRICE

OLD PRICE\*

HUF

20%

30%

40%

50%

60%

70%

NEW PRICE

HUF

Qty(Default: 1)

PC

x2

x3

x4

x5

x6

x12

x18

HISTORY

Clear history

History will show here...

Submit

Reprint Last

Reset fields

2490 HUF	2990 HUF	3490 HUF	3990 HUF	4490 HUF	4990 HUF
5490 HUF	5990 HUF	6490 HUF	6990 HUF	7490 HUF	7990 HUF
8490 HUF	8990 HUF	9490 HUF	9990 HUF	10490 HUF	10990 HUF
11490 HUF	11990 HUF	12490 HUF	12990 HUF	13490 HUF	13990 HUF
14490 HUF	14990 HUF	15490 HUF	15990 HUF	16490 HUF	16990 HUF
17490 HUF	17990 HUF	18490 HUF	18990 HUF	19490 HUF	19990 HUF
20490 HUF	20990 HUF	21490 HUF	21990 HUF	22490 HUF	22990 HUF
23490 HUF	23990 HUF	24490 HUF	24990 HUF	25490 HUF	25990 HUF
26490 HUF	26990 HUF	27490 HUF	27990 HUF	28490 HUF	28990 HUF
29490 HUF	29990 HUF	30490 HUF	30990 HUF	31490 HUF	31990 HUF
32490 HUF	32990 HUF	33490 HUF	33990 HUF	34490 HUF	34990 HUF
35490 HUF	35990 HUF	36490 HUF	36990 HUF	37490 HUF	37990 HUF

**Gratulálunk!** Sikeresen telepítetted és beállítottad a Zebra Label Printer alkalmazást. Mostantól hatékonyan nyomtathatsz ár címkéket a webes felületen keresztül.