


稚内駅 配線図



至 稚内空港・枝幸方面

- | | | | |
|---|-------------------------------|---|--|
| 1 | 日本線 | → 稚内空港・枝幸・紋別・網走方面 | |
| | Nippon Line | For Wakkanai-Airport・Esashi・Monbetsu and Abasiri | |
| 2 | 日本線 | → 稚内空港・枝幸・紋別・網走方面(一部声問行) | |
| | Nippon Line | For Wakkanai-Airport・Esashi・Monbetsu and Abasiri | |
| 3 | 日本線 | 稚内市役所・抜海・天塩・遠別方面 | |
| | Nippon Line | For Wakkanai-City Hall・Bakkai・Amashio and Enbetsu | |
| 4 | 降車専用ホーム | | |
| | Out of Service | | |
| | 日本線(特急) | → 稚内空港・枝幸・紋別・網走方面 | |
| | Nippon Line (Limited Express) | For Wakkanai-Airport・Esashi・Monbetsu and Abasiri | |
| 5 | 宗谷本線(特急) | 幌延・音威子府・名寄・旭川方面 | |
| | Soya Line (Limited Express) | For Horonobe・Otoineppu・Nayoro and Asahikawa | |
| 6 | 宗谷本線 | 幌延・音威子府・名寄・旭川方面 | |
| | Soya Line | For Horonobe・Otoineppu・Nayoro and Asahikawa | |

宗谷本線
Soya Line

至 名寄・旭川方面

日本線
Nippon Line