



DC/DCはL型ピンヘッダで実装  
↑  
上からOUT GND INの順になるよう設置

↑ 加速度センサは以下のピン配置になるよう設置

- |   |   |
|---|---|
| ① | ⑤ |
| ② | ⑥ |
| ③ | ⑦ |
| ④ | ⑧ |