

Upravljanje Kronoterm toplotne črpalke s Siri

Navodila za uporabo glasovnih ukazov preko HomeAssistant



Kazalo

1	Uvod	2
2	Osnovni ukazi	2
2.1	Vklop in izklop toplotne črpalke	2
2.2	Upravljanje adaptivne krivulje	2
2.3	Upravljanje Eco načina	2
2.4	Upravljanje dodatnih virov ogrevanja	2
3	Ukazi za sanitarno vodo	3
4	Ukazi za uravnavanje temperature	3
5	Ukazi za pridobivanje informacij	3
6	Sistemske zahteve in namestitve	3
6.1	Potrebna oprema	3
6.2	Nastavitev sistema	4
7	Opombe in priporočila	4

1 Uvod

Ta dokument vsebuje navodila za uporabo Siri glasovnih ukazov za upravljanje Kronoterm toplotne črpalke z integracijo preko HomeAssistant. V nadaljevanju so navedeni vsi razpoložljivi ukazi, njihova funkcionalnost in predpogoji za delovanje.

2 Osnovni ukazi

2.1 Vklon in izklop toplotne črpalke

Siri ukaz	Funkcija	Predpogoji
“Hey Siri, Turn off heat pump”	Izklopi toplotno črpalko	Ni predpogojev
“Hey Siri, Turn on heat pump”	Vklopi toplotno črpalko	Ni predpogojev

2.2 Upravljanje adaptivne krivulje

Siri ukaz	Funkcija	Predpogoji
“Hey Siri, Turn off Adaptive Curve”	Izklopi adaptivno krivuljo	Toplotna črpalka mora biti vklopljena
“Hey Siri, Turn on Adaptive Curve”	Vklopi adaptivno krivuljo	Toplotna črpalka mora biti vklopljena

2.3 Upravljanje Eco načina

Siri ukaz	Funkcija	Predpogoji
“Hey Siri, Turn off Eco Mode”	Izklopi Eco način	Toplotna črpalka mora biti vklopljena
“Hey Siri, Turn on Eco Mode”	Vklopi Eco način	Toplotna črpalka mora biti vklopljena

2.4 Upravljanje dodatnih virov ogrevanja

Siri ukaz	Funkcija	Predpogoji
“Hey Siri, Turn off Backup Source”	Izklopi rezervni vir ogrevanja	Toplotna črpalka mora biti vklopljena
“Hey Siri, Turn on Backup Source”	Vklopi rezervni vir ogrevanja	Toplotna črpalka mora biti vklopljena
“Hey Siri, Turn off Additional Source”	Izklopi dodatni vir ogrevanja	Toplotna črpalka mora biti vklopljena
“Hey Siri, Turn on Additional Source”	Vklopi dodatni vir ogrevanja	Toplotna črpalka mora biti vklopljena

3 Ukazi za sanitarno vodo

Siri ukaz	Funkcija	Predpogoji
“Hey Siri, Turn off Sanitary Water”	Izklopi gretje sanitarne vode	Toplotna črpalka mora biti vklopljena
“Hey Siri, Turn on Sanitary Water”	Vklopi gretje sanitarne vode	Toplotna črpalka mora biti vklopljena
“Hey Siri, Turn on Fast Heating”	Vklopi hitro gretje sanitarne vode	Toplotna črpalka mora biti vklopljena in gretje sanitarne vode mora biti vklopljeno
“Hey Siri, Turn off Fast Heating”	Izklopi hitro gretje sanitarne vode	Toplotna črpalka mora biti vklopljena in gretje sanitarne vode mora biti vklopljeno

4 Ukazi za uravnavanje temperature

Siri ukaz	Funkcija	Predpogoji
“Hey Siri, Decrease Temperature”	Zniža temperaturo za 1 stopinjo Celzija	Toplotna črpalka mora biti vklopljena
“Hey Siri, Increase Temperature”	Poviša temperaturo za 1 stopinjo Celzija	Toplotna črpalka mora biti vklopljena

5 Ukazi za pridobivanje informacij

Siri ukaz	Funkcija	Predpogoji
“Hey Siri, get current temperature”	Sporoči trenutno temperaturo	Ni predpogojev
“Hey Siri, get current outside temperature”	Sporoči trenutno zunanjo temperaturo	Ni predpogojev
“Hey Siri, Give me the status error of the heat pump”	Sporoči stanje napake toplotne črpalke	Ni predpogojev
“Hey Siri, Give me the heat pumps working function”	Sporoči trenutno delovno funkcijo toplotne črpalke	Ni predpogojev
“Hey Siri, get instructions for Siri Kronoterm”	Prenese ta PDF dokument z vsemi navodili	Ni predpogojev

6 Sistemske zahteve in namestitve

6.1 Potrebna oprema

Za uporabo vseh navedenih glasovnih ukazov potrebujete:

- Kronoterm toplotno črpalko
- Nameščen in konfiguriran HomeAssistant

- Ustvarjene bližnjice (Shortcuts) za vse ukaze
- Napravo Apple s podporo za Siri (iPhone, iPad, Apple Watch, HomePod)

6.2 Nastavitev sistema

Za pravilno delovanje sistema morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

1. HomeAssistant mora biti pravilno povezan s Kronoterm toplotno črpalko
2. Na napravi Apple morate imeti nameščeno aplikacijo Shortcuts
3. V aplikaciji Shortcuts morajo biti ustvarjene bližnjice za vse zgoraj navedene ukaze

7 Opombe in priporočila

- Vsi ukazi morajo biti izgovorjeni v angleškem jeziku, natančno kot so zapisani v tem dokumentu
- Pri aktivaciji določenih funkcij je potrebno upoštevati navedene predpogoje
- V primeru, da Siri ne prepozna ukaza, poskusite z jasnejšo izgovorjavo ali prilagodite bližnjico v aplikaciji Shortcuts
- Za najbolj zanesljivo delovanje priporočamo uporabo v tihem okolju
- V primeru težav preverite povezavo med HomeAssistant in toplotno črpalko