

図解部品表

シンガウ チェンソー

SV4010D / DH

目次

第 1 図	クランクケース・エンジンカバー部	1
第 2 図	エアクリナー、マフラー部	3
第 3 図	点火装置部	5
第 4 図	ハンドル、燃料タンク部	7
第 5 図	クラッチ、ガイドバー部	9
第 6 図	チェンオイルポンプ、入組品部	11
第 7 図	キャブレター部	13

図解部品表の見方


1. この図解部品表は、イラスト図、部品表を掲載しております。
2. ご注文の際には、イラスト図の見出し番号を調べ、部品表の部品番号、部品名を明記の上、ご注文下さい。
3. 使用個数欄には機種名とその機種一台当りの使用個数が記載されております。
4. この図解部品表には、いくつかの記号を使用しております。各記号の意味は下記の通りです。

V	使用個数の欄にV表示のものは調整用シムですので、必要に応じて選択して下さい。
—	部品番号の前に付きます。この部品が前機種と異なる部品であることを示します。
.	部品名の前に付きます。この部品が Asy の部品の構成に含まれていることを示します。
φ?	部品名に付きます。ワッシャー類の穴径やシリンダー類の径をあらわします。
M?X?	ネジ類などの部品名に付きます。順にネジ径、首下の長さを示します。
W	ネジ類などの部品名に付きます。ネジにワッシャーが付いていることを示します。
S	ネジ類などの部品名に付きます。ネジにスプリングワッシャーが付いていることを示します。
WS	ネジ類などの部品名に付きます。ネジにスプリングワッシャーとワッシャーが付いていることを示します。
PW	ネジ類などの部品名に付きます。ネジに平ワッシャーが付いていることを示します。

※仕様と価格は予告なく変更することがあります。

 株式会社 新宮商行


第1図 クランクケース、エンジンカバー部




第1図 クランクケース、エンジンカバー部

[illegible]

第2図 エアクリーナー、マフラー部




第3図 点火装置部




第3图 点火装置部

[illegible]

第4図 ハンドル、燃料タンク部




第5図 クラッチ、ガイドバー部




第5図 クラッチ、ガイドバー部

表示 番号	部品番号 (コード番号)	部 品 名	SV4010 D	SV4010 DH	備 考
1	-842638	チェンブレイキAsy	1	1	
2	-842599	・ハンドガードAsy (ウェイト付)	1	1	
3	-842624	・ニードルローラー $\phi 3 \times \phi 23.8$	1	1	
4	-842600	・スプリング	1	1	
5	842172	・カラー	2	2	
6	842175	・ロックナット M5	1	1	
7	842176	・スクリュー トラス M5×32	1	1	
8	842197	・スクリュー タッピング M4×10	2	2	
9	-842642	・ブレイキカバー	1	1	
10	-842602	・ブレイキスプリング	1	1	
11	-842606	・ストッパー	1	1	
12	-842626	・スプリングピン $\phi 2.5 \times 12$	1	1	
13	-842605	・ブレイキレバー	1	1	
14	-842625	・ニードルローラー $\phi 4 \times \phi 8.8$	1	1	
15	-842604	・ブレイキアジャスター	1	1	
16	-842603	・ブレイキバンド	1	1	
17	-842601	・ワッシャー $\phi 5.2 \times \phi 12 \times 14T$	1	1	
18	-842641	・ガイドプレート B	1	1	
19	-842678	・スクリュー ナベ \oplus M3×6	1	1	
20	-842640	・サイドケース	1	1	
21	-842685	・スクリュー タッピング M4×8	1	1	
23	-842598	ガイドプレートA	1	1	
24	-842679	スクリュー ナベ \oplus M4×6	1	1	
25	842056	バーナット M8(平径13mm)	2	2	50322000/
26	-842511	ニードルベアリング	1	1	
27	-842508	クラッチドラム	1	1	
28	-842506	クラッチワッシャー	1	1	
29	-842509	クラッチリム .325ピッチ 7枚	1	1	
30	-842516	クラッチAsy 842701	1	1	
31	-842518	・クラッチボス	1	1	
32	-842519	・クラッチスプリング	1	1	
33	-842517	・クラッチシュー	1	1	
34	-842520	・フラットスプリング	3	3	
35	-842574	クラッチプレート	1	1	
40	-807239	ガイドバー 40RV50L-325E 先端808701	1	1	807238 A-18°
41	-806217	ソーチェン 95VP-68E	1	1	20BP72E 18°
44	-842620	スパイクAsy	1	1	
45	-842621	・スパイク締付ボルト	2	2	
46	-842665	ガードラベル 新宮チェンソー	1	1	
50	-842656	特殊ボルト- M5	1	1	
51	842086	チェンテンショナー	1	1	
52	842134	ベベルギア	1	1	
53	842133	ベベルギア	1	1	
54	842120	カラー	1	1	
(27)		クラッチドラム 1/4 x 87 兼 P.N. 175009-36030			
26		ニードルベアリング 1/4 175012-00831			

第6図 チェンオイルポンプ、入組品部



第7図 キャブレター部





株式会社 新宮商行

本社	〒047-8663	北海道小樽市稲穂 2-1-1	Tel 0134(24)1311(代)
機械本部	〒270-2231	千葉県松戸市稔台 280-12	Tel 047(361)4701(代)
札幌営業所	〒003-0012	札幌市白石区中央 2 条 1-4-18	Tel 011(823)1224(代)
東北営業所	〒020-0891	岩手県紫波郡矢野町流通センター南 3-10-14	Tel 019(637)2651(代)
郡山出張所	〒963-0547	福島県郡山市喜久田町卸 1 丁目 37 番 1	Tel 024(959)6212(代)
関東営業所	〒270-2231	千葉県松戸市稔台 280-12	Tel 047(361)4501(代)
東京営業所	〒270-2231	千葉県松戸市稔台 280-12	Tel 047(361)6831(代)
名古屋営業所	〒465-0025	名古屋市名東区上社 5 丁目 203	Tel 052(702)2929(代)
大阪営業所	〒564-0062	大阪府吹田市垂水町 3-33-29	Tel 06(6380)0381(代)
高知出張所	〒780-0083	高知市北御座 1-1	Tel 088(882)3186(代)
福岡営業所	〒816-0097	福岡市博多区半道橋 1-2-1	Tel 092(473)1501(代)