



# YB-ERF01-V1.0


## 电压检测




## DC电源插座




## 功能按键




## SBUS总线




## CAN通信




## USB通信




## DC5V电源




## 舵机6.8V电源




## 树莓派Type-c供电接口




## ICM九轴陀螺仪




## 3.3V供电




## RGB灯



## 时钟晶振




## BOOT




## 状态指示灯




## OLED显示




## 蜂鸣器




## mico USB接口




## PWM舵机




## 协处理器



## 电机驱动芯片



## 串口舵机



Title	Number	Revision
Size	A3	
Date:	2022/3/11	Sheet of
File:	E:\YB-ERF01(ROS)\YB-ERF01.SchDoc	Drawn By: