

Manual de Instruções - SkyTrack Drone X1
Modelo: SkyTrack X1
Marca: SkyTrack

1. Introdução

Obrigado por escolher o SkyTrack Drone X1, um drone inteligente para filmagens aéreas e monitoramento. Este manual contém informações essenciais para o uso seguro e eficiente.

2. Especificações Técnicas

Alcance: 5 km

Câmera: 4K HDR com estabilização

Tempo de voo: até 30 minutos

Bateria: 4000mAh Li-Po

Sensores: GPS, Giroscópio, Detector de Obstáculos

3. Operação

3.1. Ligando o Drone

Pressione o botão de energia por 3 segundos.

Conecte ao aplicativo SkyTrack Connect via Wi-Fi.

3.2. Controle de Voo

Use o controle remoto ou o aplicativo para decolagem, pouso e voo autônomo.

3.3. Modo de Emergência

Pressione o botão de retorno para que o drone volte ao ponto inicial.

4. Cuidados e Manutenção

Evite voar sob chuva.

Limpe as hélices regularmente.

Carregue apenas com o carregador original.

5. Garantia e Assistência Técnica

Consulte o Termo de Garantia para mais detalhes sobre cobertura e suporte técnico.