


D5 auf 5VDC (VCC) setzen,
um BFS zu kalibrieren.
(Beim Booten)



KT

Sheet: /
File: Schaltplan.sch

Title: ZTPROJ

Size: A4 Date: 2020-06-17

KiCad E.D.A. kicad (5.1.6-0-10_14)

Rev: 1.0

Id: 1/1