


## PC 通过 adb 查看 MCU 日志

### 1、准备

1.1 将 IT-MASTER 的 USB 口接入电脑

1.2 将 IT-MASTER 的 USB 调试打开

路径：主界面->更多->更多功能->设置->系统->高级->开发者选项->USB 调试



## 2、PC 显示 IOC 日志

### 2.1 路径栏键入：CMD

### 2.2 键入 adb.exe

### 2.3 键入 adb shell

### 2.4 键入 logcat | grep ioc\_trace

