

REGULAMENTUL DE JOC HOT SLOT GOLD

1.Introducere:

Placa de joc, cu programul HOT SLOT GOLD (HOT SPOT) constă din 5 jocuri selectabile de către jucător. Aparatul este dotat cu 10 butoane din care se realizează controlul jocului.

Acestea sunt din stânga spre dreapta: PLATA, STOP 1, STOP 2, STOP 3, STOP 4, STOP 5, MIZĂ/ROȘU, INFO/NEGRU respectiv ALEGE JOC, START.

2.Modul de obtinere a dreptului de joc:

Creditare prin acceptorul de bancnote cu bancnote de 1 leu, 5 lei, 10 lei, 50 lei, 100 lei, 200 lei, 500 lei.

3.Instrucțiuni de folosire:

Aparatul este dotat cu o mufă de alimentare cu întrerupător. Se introduce cablul de alimentare în mufă, respectiv în priză, cu tensiunea de alimentare de 220 V. Se pornește aparatul prin comutarea întrerupătorului din poziția 0 în poziția 1. După pornirea aparatului (aprox. 80 sec), introducerea de impulsuri, apare imaginea jocului de bază de unde se poate selecta cu butoanele de la STOP 1 la STOP 5 următoarele jocuri:

- Burning Hot
- Ultra Hot
- American Poker II
- Burning Target
- Sizzling Hot

3.1 Burning Hot

După alegerea jocului apare imaginea a trei role cu câte 3 simboluri fiecare, căsuțele WIN (câștig), BET (miză), CREDIT (credit). Cu ajutorul butonului MIZĂ/ROȘU se alege miza dorită, apăsând butonul START, începe jocul prin rotirea roletelor, care se oprește de la sine după un anumit timp. După oprirea roletelor pe linia orizontală (numerotată de la 1 la 3) sau pe diagonală (numerotată de la 4 la 5), apare o combinație câștigătoare, punctele astfel obținute se înscriu automat în CREDIT. Butonul de MIZĂ se folosește pentru schimbarea mizei, care este cuprinsă între 1 și 5000.

3.2 Ultra Hot

După alegerea jocului apare imaginea a trei role cu câte 3 simboluri fiecare, căsuțele WIN (câștig), BET (miză), CREDIT (credit). Cu ajutorul butonului MIZĂ/ROȘU se alege miza dorită, apăsând butonul START, începe jocul prin rotirea roletelor, care se oprește de la sine după un anumit timp. După oprirea roletelor pe linia orizontală (numerotată de la 1 la 3) sau pe diagonală (numerotată de la 4 la 5), apare o combinație câștigătoare, punctele astfel obținute se înscriu automat în CREDIT. Butonul de MIZĂ se folosește pentru schimbarea mizei, care este cuprinsă între 1 și 5000.

3.3 America Poker II

După alegerea acestui joc apare imaginea a 5 cărți de joc, 3 căsuțe WIN (câștig), BET (miză), CREDIT (credit), respectiv tabela de câștig. Cu ajutorul butonului MIZĂ se alege miza dorită, apăsând tasta START, începe jocul prin împărțirea cărților. Jucătorul fie lasă combinația de cărți de pe ecran, fie alege altă combinație de cărți cu ajutorul butoanelor STOP cu care blochează cărțile dorite. După apăsarea butonului START, se împart din nou cărțile cu excepția celor blocate. Dacă combinația este câștigătoare, se poate dubla câștigul apăsând tasta ROȘU sau tasta NEGRU, sau se poate opta pentru înscrierea câștigului în casuța CREDIT. Dacă în prima împărțire apare o pereche mare (J,Q,K,A), iar în a doua mână nu apare o combinație câștigătoare se adaugă în MINI BONUS o valoare egală cu miza curentă. Butonul de MIZĂ se folosește pentru schimbarea mizei între 1 și 5000.

REGULAMENTUL DE JOC HOT SLOT GOLD

3.4 Burning Target

După alegerea acestui joc apare imaginea a 5 role cu câte 3 simboluri fiecare, căsuțele WIN (câștig), BET (miză), CREDIT (credit). Apăsând tasta START, acestea încep să se rotească. Dacă pe una sau mai multe linii orizontale sau în formă de V apare combinație câștigătoare, jucătorul are posibilitatea înscrierii câștigului în poziția credit (butonul START) sau posibilitatea dublării acestuia (butoanele ROȘU sau NEGRU). În cazul în care se optează pentru dublaj, se deschide o fereastră cu imaginea a 2 cărți de joc. Jucătorul trebuie să ghicescă culoarea cărții care va urma pentru a dubla câștigul. În cazul în care apar 3 simboluri STELUȚĂ imprastiate, se acorda 10 jocuri gratuite.

Apariția simbolului TARGET în timpul jocurilor gratuite oriunde pe rola din mijloc, dublează câștigul curent.

Simbolul JOKER poate înlocui orice alt simbol în afară de TARGET sau STELUȚĂ. Butonul de MIZĂ se folosește pentru schimbarea mizei între 1 și 5000.

3.5 Sizzling Hot

După alegerea acestui joc apare imaginea a 5 role cu câte 3 simboluri fiecare, căsuțele WIN (câștig), BET (miză), CREDIT (credit). Apăsând tasta START, acestea încep să se rotească. Dacă pe una sau mai multe linii orizontale sau în formă de V apare combinație câștigătoare, jucătorul are posibilitatea înscrierii câștigului în poziția credit (butonul START) sau posibilitatea dublării acestuia (butoanele ROȘU sau NEGRU). În cazul în care se optează pentru dublaj, se deschide o fereastră cu imaginea a 2 cărți de joc. Jucătorul trebuie să ghicescă culoarea cărții care va urma pentru a dubla câștigul. Butonul de MIZĂ se folosește pentru schimbarea mizei între 1 și 5000.

4. Procentul de câștig

Procentul minim de câștig declarat de producător este de 89%. Acest procent nu se poate regla cu ajutorul comutatoarelor interne sau din meniul jocului.

ÎN ATENȚIA JUCĂTORILOR

În cazul în care aparatul are setată o limită de credit internă pentru CREDIT, iar câștigul depășește această limită, aparatul avertizează operatorul prin semnale sonore. În acest caz operatorul trebuie să anuleze impulsurile jucătorului.

CONFORM ART. 8 ALIN. 4 ȘI ALIN. 5 DIN HG 111/2016

(4) Organizatorii de jocuri de noroc sunt obligați să prevadă în mod expres în regulamentul de joc interzicerea accesului minorilor în locațiile specializate pentru exploatarea jocurilor de noroc. Interdicția minorilor de a participa la jocurile de noroc va fi afișată la loc vizibil în locații ori pe pagina de start a website-urilor prin care se desfășoară activitatea, în cazul jocurilor de noroc la distanță.

(5) Organizatorii sunt obligați să interzică accesul minorilor în locațiile specializate pentru desfășurarea de jocuri de noroc, la mijloacele de joc ori la sistemele informatice care permit participarea la jocul de noroc. În scopul stabilirii dreptului de participare la jocurile de noroc, organizatorii pot solicita participanților prezentarea unui act de identitate.

INTERZIS ACCESUL MINORILOR IN LOCAȚIILE SPECIALIZATE PENTRU DESFĂȘURAREA JOCURILOR DE NOROC