



MCN Signal Routing

FRNT_SUSP	AIN-1
FRNT_BRK_PRES	AIN-2
STEER_ANGLE	AIN-3
AMB_TEMP	AIN-4
RAD_AIR_PRES	AIN-5
RAD_CLNT_TEMP	AIN-6
AMB_TEMP	AIN-7
FRNT_WSS	GP0



