

A	E	Próximo	Saída
0	000	000	100
1	000	100	100
0	001	110	101
1	001	110	101
0	010	100	000
1	010	100	000
0	011	x	x
1	011	x	x
0	100	110	011
1	100	001	011
0	101	x	x
1	101	x	x
0	110	000	010
1	110	000	010
0	111	x	x
1	111	x	x