

Guide til 003_Bluetooth Keyboard

(Tænd ved at tilslutte enheden til strøm via USB-stikket på siden)

Forbind enhed (laptop, smarphone, ...) som almindeligt keyboard

1. Under bluetooth-indstillingerne søges efter nye enheder og der oprettes forbindelse til "Elsass Keyboard" (Elsass Bluetooth" for gammel version).
2. Ved tryk på 0/1-kontakter der er forbundet til de 8 kanaler, vil enheden sende de forudindstillede taster til modtageren.

Ændre opsætningen for keyboardet

For at ændre på de taster der sendes ved aktivering af de 8 kanaler, er det muligt at omprogrammere disse. Da dette foregår via Wifi, kan en anden enhed bruges, end den der er koblet op via Bluetooth.

1. På en enhed (laptop, smartphone, ...) søges efter trådløse netværk. Forbind til "Elsass Keyboard" eller det som netværket er angivet til, da dette også kan ændres.
 - a. For nogle enheder kan det være nødvendigt at acceptere at der oprettes forbindelse til netværket.
2. Åben en vilkårlig browser (Chrome, Edge, Firefox, ...) og skriv 192.168.1.1 i adressefeltet.
3. Ved at ændre i listen for de 8 kanaler og derefter trykke på "Submit" kan man angive hvad de 8 kanaler aktiverer.
 - a. Hvis man sidder på en pc med engelsk sprog, kan man vælge "En" i toppen.
4. (Kræver opdatering til nyeste version!): Hvis man ønsker at ændre navnet for Wifi og/eller Bluetooth, gøres dette ligeledes via de tilhørende felter – det kræver dog at enheden genstartes, ved at frakoble usb-stikket kortvarigt og derefter tilkoble usb-stikket igen.