

SALIDA DE LLANTA DE CARROTANQUE

Un carrotanque que se movilizaba por la vía de acceso a la Estación JGR, presentó la salida de sus ruedas dobles (pacha) mientras transportaba crudo de transferencia desde TORS.

En el evento no se presentaron daños a terceros ni lesiones a personas.

Acciones inmediatas recomendadas:

- ✓ Verificar el estado de mantenimiento del vehículo, incluyendo torque de pernos, desgaste de pernos y tuercas, y la condición general de la pacha y del sistema de ruedas, reforzando su revisión durante la inspección preoperacional antes de cualquier desplazamiento.

El Flash funciona como alerta, una vez se haya creado la investigación de este incidente recibirá la información oficial a través de las experiencias