



多功能讲桌操作手册

欢迎使用多功能讲桌。本操作手册将为您详细介绍讲桌的各项功能和使用方法，帮助您充分利用讲桌提供的所有功能。请仔细阅读本手册，以确保安全和正确地操作设备。

· 刷卡

请注意，原有刷卡设备已不再使用，处于停止维护状态。请您不要使用此设备刷卡上课，可能会造成多媒体设备出现异常！



请使用“班牌”设备进行刷卡上课。将您的工牌轻触“班牌”NFC感应区域，即可开启所有设备！

· 控制面板



当设备启动时，“上课”指示灯闪烁，“解锁”指示灯（蓝色）常亮，此时您无法操作面板。

当您上课时，“上课”指示灯常亮，“解锁”指示灯（蓝色）常亮，此时您可以操作面板。

当网络异常时，“锁定”指示灯红色，您无法操作面板。

当出现问题时，“面板”所有指示灯不亮，您需要联系数据信息中心解决。