



**注意：**温度传感器接线和电源线分开走，避免干扰。  
所有的信号线和电源线分开走，避免干扰。  
所有的屏蔽线屏蔽层都需要接地。

DC直流 ----编号: 1-X  
AC220V ----编号: 2-X  
AC380V ----编号: 3-X  
射频传输 ----编号: 4-X  
数据传输 ----编号: 5-X  
水路传输 ----编号: 6-X

[illegible]