

如何启用 Wifiap 无线路由器的 web 认证

要点:

1. wifiap 无线路由器刷具备 web 认证的 DD-WRT 固件(建议使用 wifiap 官方提供的 DD-WRT web 认证修改版)
2. 配置 wifiap 无线路由器 (启用 Nocatsplash)
3. 注册 wifiap 账号
4. 配置 web 认证页面
5. wifiap 中央集中管理系统

配置指南:

1. wifiap 无线路由器刷具备 web 认证的 DD-WRT 固件

请参照《wifiap 刷机指南》http://wifiap.cn/doc/wifiap_flash.doc

(建议使用 wifiap 官方提供的 DD-WRT web 认证修改版)

下载地址: <http://wifiap.cn/document.php> 固件下载

2. 配置 wifiap 无线路由器 (启用 Nocatsplash)

请参照《wifiap 无线路由器设置指南》http://wifiap.cn/doc/wifiap_configuration.doc

3. 注册 wifiap 账号

1) 访问官方网站 <http://wifiap.cn>

解决方案 [详情]





咖啡馆



旅 业



休闲场所

wifiAP**免费**为合作伙伴提供硬件解决方案、登录页面定制及技术支持，共享创新带来的丰厚回报。

[商家安装申请](#)

[推荐安装店面](#)

打开首页，请阅读相关的资料信息。

- 2) 然后点击“商家安装申请”，按要求填写注册信息，提交注册。如:

商家安装申请

热点名称(英文): (与无线路由器的SSID和gateway一致)
热点名称(中文): (一般输入店面的品牌名称, 如: 老树咖啡)
登录密码: (后台登录密码)
所属行业: (请选择你所属的行业)
负责人: (请输入负责人姓名, 以方便联系)
联系电话: (请输入店面电话)
手机: (请输入负责人手机)
电子邮箱: (请输入店面咨询电子邮箱)
QQ: (请输入店面咨询QQ)
网站: (请输入店面网站)
店面地址: (请输入店面地址)

2) 注册成功后, 请登录后台管理:



3) 登录成功后, 请配置相关的参数, 如:



4. 配置 web 认证页面

热点参数配置

认证方式：☒ 不需认证 ☐ 用户认证

登录页面：

主标题：

副标题：

LOGO：

背景色：

店面图片：

关于我们：

促销语：

5. wifiap 中央集中管理系统

- 灵活弹性的商业模式：无论是免费或收费服务，都由你自己决定。
- 自有品牌：透过 wifiAP 的系统管理和控制有关互联网服务，建立及维护自己良好的品牌形象。
- 自己当老板：一切都在你的掌握中。你可以在后台自主生成用户帐号，让服务员向顾客免费或付费提供账号。
- 特制的登录页面：每一个接入点都可以设定独特的登录网页，让所有访问者都可以看到和获取相关的场所资讯。这个登录页面不但能识别你的客户，更可以利用来发布你的相关新闻、即将开展的活动、季节性特价和促销活动等。
- 无线招牌：你的无线登录网页所传送的信息可作为你的无线招牌，在无形的空间中无处不在。

此时，终端（笔记本电脑、智能手机、平板电话）连接到 wifiap 无线路由器时，将不需要密码连接，并自动获取 IP 地址。当终端访问任何一个网页时，将自动定向到指定的页面及内容，如：



技术支持：<http://wifiap.cn>（无线热点城）

QQ:285846328

联系电话：13510437141（黄）

提供专业的无线技术方案，独创 DD-WRT 整合 web 认证功能，低成本稳定认证方案。

欢迎你的光临！

