

POWER IN

AC AC

Arduino UNO

+Vo

-Vo

HLK-PM1

TX0 ▶ 1
RX0 ◀ 0

AREF

GND

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

SCL/SDA

-/+

-/+

-/+

SW/_

DT/CLK

IOREF

RESET

5V

GND

GND

VIN

A0

A1

A2

A3

A4

A5

MPX4250AP