







若需使用关机功能，IRQ必须为高电平，  
默认IRQ低电平持续16ms自动开机




Schematic	J-Link_WiFi_072_V831			Update Date	2023-08-22
				Create Date	2023-08-22
Page	POWER			Part Number	
Drawed		J-Link_WiFi_072_V831_Open			
Reviewed					
		VER	SIZE	PAGE	1 OF 4
				嘉立创EDA	




Schematic	J-Link_WiFi_072_V831			Update Date	2023-08-22	
				Create Date	2023-08-22	
Page	V831			Part Number		
Drawn		J-Link_WiFi_072_V831_Open				
Reviewed						
		VER	SIZE	PAGE	2	OF 4
				嘉立创EDA		



Schematic	J-Link_WiFi_072_V831		Update Date	2023-08-22
			Create Date	2023-08-22
Page	WiFi/BLE		Part Number	
Drawn	J-Link_WiFi_072_V831_Open			
Reviewed				
	VER	SIZE	PAGE	3 OF 4
嘉立创EDA			嘉立创EDA	



Schematic	J-Link_WiFi_072_V831			Update Date	2023-08-22
				Create Date	2023-08-22
Page	J-Link 072			Part Number	
Drawed		J-Link_WiFi_072_V831_Open			
Reviewed					
		VER	SIZE	PAGE	4 OF 4
				嘉立创EDA	