

Spesifikasi :

Catu Daya Masukan	4.3v - 6v (Baterai/Power Bank/Charger)
Penghubung	Micro USB
Panjang Kabel	2 - 5 Meter (Variasi)
Dimensi Kontroler	12cm x 8cm x 6cm
Dimensi Tombol	7cm x 5cm x 3cm
Speaker Out	Ya (Kabel AUX/Jack 3.5mm)



1. Tombol On/Off Bel
2. Lubang Kabel ke Tombol Bel
3. Lubang Kabel Speaker Out

» Fitur :

1. Mode 1 :

Lampu LED & buzzer akan aktif selama 2 detik saat tombol ditekan.

2. Mode 2 :

Buzzer akan aktif selama 2 detik saat tombol ditekan, sedangkan Lampu LED akan terus menyala sampai bel di non-aktifkan.

3. Mode 3 :

Lampu LED & buzzer akan aktif saat tombol ditekan dan padam saat tombol dilepas.

» Pengaturan (Manual) :

1. Non-aktifkan bel, lalu tekan dan tahan Tombol Kuning/Merah/Biru selama tiga detik untuk mengubah mode bel. (Kuning = 1, Merah = 2, Biru = 3)
2. Non-aktifkan bel, lalu tekan dan tahan Tombol Kanan/Hijau selama tiga detik untuk mengubah suara bel.

» Pengaturan (dengan Aplikasi Android):

1. Unduh dan pasang MBCC Companion dengan memindai kode QR berikut :



co2.my.id/mbcc-apk

2. Matikan internet/mobile data HP, hidupkan dan sambungkan HP ke WiFi dengan nama **CO2-MBCC**
3. Buka aplikasi MBCC Companion.

» Petunjuk pemasangan :

1. Sambungkan kabel Micro USB ke kepala charger atau Powerbank (4.3v – 6v).
2. Sambungkan ujung kabel Micro USB yang lain ke Kontroler.
3. Sambungkan masing – masing kabel tombol bel ke Kontroler.
4. Aktifkan bel jika bel ingin digunakan.

» Petunjuk Penyimpanan :

1. Saat tidak digunakan, simpan bel ditempat yang kering.
2. Hindari menyimpan bel di tempat yang lembap, basah, terlalu panas, terlalu dingin.

Diproduksi oleh :



co2thunderboy

Website : <https://co2.my.id/>
Email : admin@co2.my.id
Instagram : @co2thunderboy
WhatsApp : 081-585-888-747