

使用案例規格

使用案例:

鬧鐘

行動者

簡述:

這個使用案例描述使用者如何設定日期/時刻，選擇鈴聲，
抵達時間響鈴並跳出小遊戲完成後的鬧鐘關閉

前置條件:

必須在有設置時間的狀況下才會響鈴

後置條件:

響鈴後跳出小遊戲

基本流程:

- (1)進入時間設定介面
- (2)選擇要設定的日期以及時間
- (3)選擇鈴聲
- (4)抵達指定時間鈴聲響起且跳出小遊戲畫面
- (5)小遊戲破解，鬧鐘關閉

替代流程:

於基本流程第 5 步若使用者並沒有完成遊戲，顯示 FAIL 並

鬧鐘持續響鈴