

Рекомендации по обслуживанию книг Digma R60G и E605

ID: 20131029-SM026

Rev.1.0

Date: 29-10-2013

Книги R60G и E605 построены на платформе Rockchip 2818, их прошивка осуществляется при помощи утилиты Rockchip Batch Tool, которая входит в комплект прошивки. Предполагается, что опыт стандартной перепрошивки имеется, на компьютер установлены необходимые драйверы, последняя версия прошивки в наличии при необходимости просьба ознакомиться с инструкцией по перепрошивке из комплекта с прошивкой.

Последние версии прошивок находятся тут: <http://www.ddixlab.com/public/digma/ebook/>

Данный бюллетень посвящен решению следующих проблем:

- книга не включается, не перепрошивается стандартным способом
- при подключении источника питания или USB светодиод мигает

В большинстве случаев проблема связана со сбоем внутреннего ПО, необходимо обновить ПО через режим аварийного восстановления.

Порядок действий:

1. АКБ должен быть заряжен до достаточного уровня
2. Открыть утилиту Rockchip Batch Tool и загрузить необходимую версию ПО
3. Подключить книгу к компьютеру через USB
4. Замкнуть сервисные контакты между собой (расположение контактов на рисунке ниже)
5. Нажать и отпустить кнопку RESET на книге
6. В утилите должен загореться СИНИМ квадратный индикатор подключения
7. Запустить процесс обновления кнопкой Restore

R60G



E605



Для книги R60G сервисные контакты доступны без разборки книги, они находятся под задней съемной крышкой под наклейкой R60G.

<<<<<конец документа>>>>>