




Обвязка микроконтроллера




Стабилизатор напряжения




Кнопка управления двигателем




Разъём подключения




Интерфейсы микроконтроллера




Преобразователь входного напряжения




Фильтрующие конденсаторы по питанию контроллера




Драйвер микроконтроллера



HSE (Тактовый генератор)



Разъемы интерфейсов



Разъем питания

