











# ATK-MD0430R



在初始化的时候，程序读取LCD R7/G7/B7的状态，以获取ID从而判断屏幕的尺寸和分辨率。对应的关系见模块背面的白色丝印说明。



Title: ATK-MD0430R		 <b>正点原子</b>
Author: ATOM	Size: A4	
Date: 2022/5/19	File: ATK-MD0430R.SchDoc	
Revision: 0	Version: V1.9	

